

故障かな！？ つづき

症 状	調べるところ・原因・対策
画面にはん点が出る (音は正常)	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車/バイク/高圧線/ネオンサイン等の近くなどを車が通過した。 <p style="text-align: right;">-</p>
内蔵スピーカーの音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ● スピーカーの音量を確認してください。 ● ミュートがオンになっていませんか？ (P.14ページ) <p style="text-align: right;">23</p>
色縞模様が出る 色が消える	<ul style="list-style-type: none"> ● ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 ● 車内で無線機を使用した。 <p style="text-align: right;">-</p>

お願い

お客様による修理やヒューズの交換は、危険ですから絶対におやめください。

お手入れについて

液晶パネルは水ぶきをしない

ガーゼなどの乾いた柔らかい布で軽くふいてください。汚れがひどい場合は、ガーゼなど柔らかい布にOAクリーナー(液晶パネル用)を染み込ませ、軽くふいてください。アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの溶剤、水は使用しないでください。



キャビネットは柔らかい布でふく

汚れのひどいときは水でうすめた台所用洗剤(中性)にひたした柔らかい布をよく絞り、汚れをふいてください。

洗剤を直接テレビにかけない

水滴が液晶パネルの表面を伝って内部に入ると、故障の原因になります。洗車や雨のときに水がかからないようにご注意ください。

殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけない

キャビネットの変質や塗装がはがれます。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させない。(キャビネットの変質の原因)



お知らせ

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。