

## ⚠️ 注意

走行中は適正な音量で使用してください



車外や周囲の音が聞こえない状態での運転は事故の原因となることがあります。

落下させたり強い衝撃を加えないでください



禁止

故障や火災の原因となることがあります。

決められたヒューズを使用してください



ヒューズ交換は必ず表示された規定のヒューズをご使用ください。規定以外のヒューズを使用すると、発煙、発火の原因となることがあります。

### 液晶パネルについて

- 液晶パネル面を上にしてダッシュボードの上に放置しないでください。(保存温度範囲：-20℃～+80℃)  
高温または低温になると液晶パネルが化学変化を起こし、故障の原因となります。
- 液晶パネル面は特殊加工されていますので、画面に触れた場合は指紋がつき目立ちます。できるだけ画面をさわらないようにしてください。また、画面を押ししたりしないでください。
- 低温になりますと、映像が暗くなったり、出るのが遅くなったりすることがあります。また、映像の動きに違和感が出たり画質が悪化したりすることがありますが故障ではありません。(使用温度範囲：0℃～40℃)

### チューナーユニットについて

次のところには、取り付けないでください。  
水のかかるところ、足でふまれるところ、およびヒーターのダクトなど温風の近く、カーペットの下などの熱がこもるところ。

### 映像について

- 本機は、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組などのソフトの映像の比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。
- 営利目的、また公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。
- ワイドでない通常の映像(4:3)をフル・ズーム・シネマ・ジャストなどで画面いっぱい拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形したりします。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルでご覧ください。