



テレビ放送を見る



1 車のパーキングブレーキを引き、エンジンをかける

2 電源 または POWER を押して、電源を入れる




お知らせ

- 走行中はテレビ映像が消え、音声だけとなります。

お願い

- エンジンを止めたままテレビやビデオを見ないでください。バッテリーが上がり、エンジンがかからなくなることがあります。
- テレビの電源を入れたままAMラジオ放送を受信しますと、カーラジオに雑音が入ることがあります。このときは、本機の電源を切ってください。
- 運転席からテレビが見える位置に取り付けた場合で、走行中にテレビやビデオが消えない場合は正しい取り付け工事ができていません。ただちに使用を中止し、工事説明書に従い正しい工事をしてください。




3 入力切換 または MODE を押して、テレビ画面にする

例) 工場出荷設定の場合



4 チャンネル または を押して、見たいチャンネルを選ぶ (マニュアル選局)
 オートメモリ または V-CH-△ を押して、見たいチャンネルを選ぶ (オートメモリ選局)



● 表示は、約3秒間で消えます。

お知らせ

- RGBおよびビデオ入力端子に何も接続しないときは・・・ビデオモード設定で「設定しない」を選択するとRGB、ビデオおよびカメラの画面表示をスキップさせることができます。(40ページ)
- お使いのカーオーディオ(FMラジオ付)で音声を聞くとときは、24ページをご参照ください。

使
い
か
た