


各部のなまえとはたらき つづき

●システム設定メニューと映像音声調整メニュー


(☞ 30~33ページ)



お知らせ


TR-T70W3のOSDタイトル表示は「システム設定 [映像調整]」となります。

テレビ放送を見る



1 車のパーキングブレーキを引き、エンジンをかける

2 本体の電源 またはリモコンの電源を押して、電源を入れる



お知らせ

走行中はテレビ映像が消え、音声だけとなります。

お願い

- エンジンを止めたままテレビやビデオを見ないでください。バッテリーが上がリ、エンジンがかからなくなることがあります。
- ディスプレイユニットの電源を入れたままAMラジオ放送を受信しますと、カーラジオに雑音が入ることがあります。このときは、本機の電源を切ってください。
- 運転席からテレビが見える位置に取り付けた場合で、走行中にテレビやビデオが消えない場合は正しい取り付け工事ができていません。ただちに使用を中止し、設置・接続のしかた (☞ 47ページ) に従い正しい工事をしてください。

▶次ページにつづく