



各機器との接続 つづき

車載用カメラを接続する


例 車載カラーカメラ(品番：TW-CC200BP/CC160B/CC150B)をカメラ映像入力端子に接続



1 ビデオモードの設定をする (31ページ)




2 お好みによって「カメラスケール設定」をしてください (32ページ)



お願い

- 車載用カメラの映像を見ながらFMラジオ放送を受信しますと、カメラからの影響によりFMラジオに雑音が入ることがあります。このときは、カメラ以外の画面に切り換えてください。
- カメラ映像を本機で見ながら拡張出力をテレビにすると、ノイズが入る場合があります。
- 詳しくはカメラ本体の取扱説明書をご覧ください。

地上デジタルTV受信ユニットを接続する



地上デジタルTV受信ユニットをチューナーユニットに接続する

使いこなす

お願い

設置・設定については、将来発売の地上デジタルTV受信ユニットの取扱説明書をご参照ください。

お知らせ

- 当ワイド液晶カラーテレビは、地上デジタルTV受信ユニットを装着することにより、地上デジタル放送を視聴できます。
- 放送圏内でもビルのかげなどでは視聴できない場合があります。
- ユニットの発売は、2005年以降となる予定です。