




設置のしかた



設置・接続のしかた



コネクターを外すときは、コネクターを本体側に押し込んだ状態でストッパーを押しながら、引き抜いてください。

ディスプレイユニット接続ケーブル (長さ: 2.5m)
アンテナケーブルからできるだけ離し、引き回してください。
ケーブルの長さが届かない場合は別売のディスプレイユニット
延長ケーブル (TW-BLTC73、長さ: 3m) をお求めください。