



# 設定を変える つづき

## カメラスケール



### お知らせ


- リモコンの **チャンネルV** / **チャンネルH** で幅の調整を行い、**オートメモリ** / **オートメモリ** で傾きの調整を行います。
- 10秒間経過すると……… [カメラスケール設定] 画面は、自動的に消えます。
- スケールは、あくまで目安としてお使いください。カメラの取付位置、角度に応じて適切に調整してください。
- 車載カラーカメラ（別売）と一緒にお使いになりますと、シフトレバーをリバース (R) に入れるとテレビ電源のON / OFFに関係なく自動的にカメラの映像が表示されます。



## 映像音声調整

この機能は、リモコンのみの操作です。

- メニュー** を1秒以上押す
- チャンネルV** / **チャンネルH** で [映像音声メニュー] を選ぶ
- オートメモリ** / **オートメモリ** で設定内容を選択し、**音声切換** / **決定** を押す
- チャンネルV** / **チャンネルH** / **オートメモリ** / **オートメモリ** で各項のレベルを調整する
- 戻る** で一つ前に戻る又はメニューを終了する



- 夜の画面や髪の毛などを見やすく (-30~+30)
- 周囲の明るさに合わせた濃淡、明るさに (-30~+30)
- お好みの色の濃さに (-30~+30)
- 肌色をきれいに (-30~+30)
- 低音の強弱 (-5~+5)
- 高音の強弱 (-5~+5)
- 左右の音量のバランスを調整 (-15~+15)

### お知らせ

低音・高音・バランスの調整はTR-T90W5のヘッドホンのみで調整ができます。

使いこなす