

# 故障かな！？

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店または「修理ご相談窓口」(☎56、57ページ)にご相談ください。

症 状	調べるところ・原因・対策	参照 ページ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 車のエンジンがかかってない。 →車のエンジンをかけてください。</li> <li>● ヒューズが切れている。 →お買い上げの販売店にヒューズの交換をご依頼ください。</li> <li>● 各コードが正しく接続されてない。 →接続をご確認ください。 (☎45～49ページ)</li> </ul>	17
リモコンが操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池が消耗していませんか？</li> <li>● リモコン受光部に強い光が当たっていませんか？</li> <li>● 本機専用のリモコンを使用していますか？</li> </ul>	13
画面の明るさが一定でない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ディマー設定が「オートモード」になっている。 →故障ではありません。設定を「マニュアルモード」にすると、周囲の明るさに影響されなくなります。</li> </ul>	28 } 30
映像が暗い/白っぽい 色あいが悪い/色が薄い	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 映像調整が適切でない。 →各項目を調整してください。</li> </ul>	33
雑音のみで映像が不鮮明	<ul style="list-style-type: none"> <li>● チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変えてください。</li> <li>● ダイバーシティアンテナのプラグがはずれている。 →接続を確認してください。 (☎46ページ)</li> </ul>	17 } 20

症 状	調べるところ・原因・対策	参照 ページ
赤、青または緑の点が表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 故障ではありません。 (液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯する画素がありますのでご了承ください)</li> </ul>	—
音声は出るが、映像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「画面オフ」になっていませんか。</li> <li>● パーキングブレーキを引いていない。 →パーキングブレーキを引いてください。</li> <li>● パーキングブレーキのコードの接続がはずれている。→接続・取り付けを確認してください。 (☎42～47ページ)</li> </ul>	27 17 48
FMトランスミッターの音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● FMトランスミッター設定が「OFF」になっている。 →周波数を設定してください。</li> <li>● FMラジオの選局がずれている、または音量が下がっている。 →調整してください。</li> <li>● 電源コードのFMトランスミッター用アンテナが伸びていない。 →音が聞こえるようにアンテナを伸ばし、引き直し直してください。 (☎45ページ)</li> <li>● 拡張AV出力の設定を確認してください。(☎26ページ)</li> </ul>	22 } 23
映像がゆれる 映像が2重3重になる 雑音が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。</li> <li>● 車の上空を飛行機が通過した。</li> </ul>	—
映りが悪くなる 色が出たり消えたりする 雑音が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 山や木立のかげになっている。</li> <li>● 放送局から遠く、電波が弱い。</li> </ul>	—