



警告


安全のため、必ずパーキングブレーキ入力を正しく配線してください

 説明に従って正しく配線しないと、安全機能が働かなくなり、交通事故の原因になります。


正しく配線を行ってください

 誤った配線をするとう発火や事故の原因となります。特にリード線がねじやシートの可動部分にかみ込まないよう整形し、固定してください。


配線・取り付け作業中は、必ずバッテリーのマイナス端子をはずしてください

 バッテリーのマイナス端子をつないだまま配線・取り付け作業をすると、ショート事故による感電やけがの原因になります。

使用しないコードの先端などは、絶縁してください


 被覆がない部分が車の金属部に接触しないように、テープなどで絶縁してください。ショートにより火災や感電の原因になります。

メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かないでください


 誤って飲み込む恐れがあります。
●万が一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

注意


本機の通風孔をふさがないでください

 内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。
禁止


走行中は適正な音量で使用してください

 車外や周囲の音が聞こえない状態での運転は事故の原因となることがあります。

車載用以外には使用しないでください


 車載用以外（例えばレジャーボートやアウトドアなど）に使用すると、発煙・発火、感電やけが、故障の原因になる場合があります。
禁止

コードをかみ込ませたり、引っ張ったり傷つけないでください


 ショートや断線により、発火や故障の原因となります。
禁止

注意


振動の多いところや不安定な場所に取り付けしないでください

 傾いた場所、強い曲面などに取り付けると、走行中にはずれる・落下するなど、事故やけがの原因になることがあります。
禁止


洗車するときは、車外に取り付けたアンテナなどを取りはずしてください

 脱落して事故やけがの原因になります。自動洗車機（高圧水）による洗車は絶対におやめください。


必ず付属品や指定の部品を使用してください

 指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかりと固定できずにはずれるなど、事故や故障、火災の原因になることがあります。


リモコンは直射日光・高温の場所を避けて保管してください

 ケースの変形、内部電池の破裂、液もれの原因になることがあります。


水がかかる所やほこりの多い所に取付けしないでください

 火災や感電の原因となることがあります。
禁止


決められたヒューズを使用してください

 必ず規定のヒューズをご使用ください。規定以外のヒューズを使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

電池を入れるときには、極性表示（プラス $+$ とマイナス $-$ の向き）に注意してください

 機器の表示通り正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定以外の電池を使用しないでください

 間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
禁止