



こんなときは

■ 文節を分けて変換するときは (例: 「えいが」の「えい」だけ変換)

- ➔ (1) 「えいが」と入力して●(青ボタン)を押す。

映画

- (2) ◀を押して「えい」だけを選ぶ。

えいが

- (3) ▼を押して変換する。

映が

■ 記号を入力するときは

- ➔ (1) 「きこう」と入力する。
- (2) ●(青ボタン)を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。
●他の記号に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。

画面キーボードの見かた

文字の入力

スペースを入力するとき

改行するとき

文字を消すとき

改行

空白

文字クリア

入力位置移動

かな

○青 変換

○赤 文字切換

○緑 キーボード移動

○黄 決定

入力位置のカーソルを移動

選んでいる文字が黄色になる

決定: 文字入力を終了する

確定: 入力変換中の文字を確定させる

●入力モードが「カナ」のとき

ー	ャ	ァ	ワ	ラ	ヤマ	ハ	ナ	タ	サ	カ	ア	
「	ユ	イ	ヲ	リ	ユ	ミ	ヒ	ニ	チ	シ	キ	イ
」	ヨ	ウ	ン	ル	ヨ	ム	フ	ヌ	ツ	ス	ク	ウ
!	ッ	エ	、	レ	メ	ヘ	ネ	テ	セ	ケ	エ	
?	ワ	オ	。	ろ	°	も	ほ	の	と	そ	こ	お

●入力モードが「英数」のとき

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	1	2	3
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	4	5	6
U	V	W	X	Y	Z	.	@	/	:	7	8	9
~	_	-	;'	"	?	&	¥	*	0	#		
小文字	()	!										

■ 画面上のキーボードの表示位置を移動させたいときは

- ➔ ●(緑ボタン)を押すたびに移動する。

文字の追加や削除をしたいときは

■ 文字を追加するときは

- ➔ (1) ▲▼◀▶で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ▶▶でカーソルを追加したい位置へ移動させ、決定ボタンを押す。
- (3) 文字を入力する。

■ 文字を削除するときは

- ➔ (1) ▲▼◀▶で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ▶▶でカーソルを消したい文字の位置へ移動させ、決定ボタンを押す。
- (3) ▲▼◀▶で「文字クリア」を選び、決定ボタンを押す。
(カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)