




## ■ 設置・接続例



### お願い

- 以下のところには、取り付けないでください。故障の原因になります。
  - ・水のかかるところ
  - ・足で踏まれるところ
  - ・ほこりの多いところ
  - ・直射日光のあたるところ
  - ・ヒーターのダクトや発熱する物の近く
  - ・カーペットの下など熱のこもるところ
- 本体をトランクや車室内の床にねじで取り付ける場合は、ケース台座のねじ穴(4.5φ)をご利用ください。ねじ(市販)は取り付けのトランクや床の材質に合わせたものをご用意ください。取り付けの際はトランクや床の裏側に何も無いことを確認してください。



※テレビと専用端子で接続した場合は、使用しません。  
テレビに接続線(茶/白、桃/白)がない場合は、連動できません。  
テレビで既に接続線(茶/白、桃/白)が使用されてる場合は、  
接続できません。

### お願い

- 電源コネクタは、すべての配線が完了し、接続を確認したあと本体に確実に差し込んでください。
- コードは高温・高熱部や金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープで固定してください。