

確認

- 商品構成一覧表2
- 使用上のご注意3
- 安全上のご注意6
- 快適にお使いいただくために10
- ご使用の前に12
- 別売品との組み合わせでシステムアップ13
- 本機の特長と楽しみかた14
- 各部のはたらき16
- B-CASカードの挿入18
- メニュー画面の操作と項目19

設定

- かんたん設置設定20
- チャンネルの設定24
 - 地上デジタル放送：ホームスキャン24
 - 地上デジタル放送：おでかけスキャン26
 - 衛星デジタル放送：お好み設定28
- 接続テレビ設定29
- 視聴制限設定32
- 選局設定34
- 受信設定36
- 地域設定 個人情報消去38
- デジタル音声設定40
- いろいろな情報を見る42

見る

- テレビ放送を見る46
- 番組表から見る48
- データ放送を見る50
- 信号を切り換える51
- 画面キーボードで文字を入力する52

設置・接続

- 本機の設置と接続56
- 電源の接続と配線57
- 地上デジタル放送受信アンテナの接続58
- 車載用衛星アンテナの接続59
- ディスプレイ、カーナビゲーションの接続60
- 映像機器の接続72
- パーキングブレーキ入力リードの接続73

必要なときに

- 地上デジタル放送チャンネル一覧表74
- アイコン一覧76
- メッセージ表示一覧78
- お手入れについて78
- 故障かな!?79
- 用語解説82
- さくいん83
- 保証とアフターサービス84
- 仕様87
- 別売品のご紹介88