


## まず

- アンテナの接続はお済みですか？(P.58、59ページ)
- B-CASカードは挿入されていますか？(P.18ページ)
- リモコンの電池は入っていますか？(P.12ページ)
- パーキングブレーキ入力を確認してください。(P.57ページ)




ご購入後初めて電源を入れたときは画面の指示に従って、**設置設定を行ってください**

- やり直すときは(P.23ページ)


## 1 車のエンジンをかける

- 運転者から見える位置にカーナビゲーションやカーテレビなどのディスプレイを取り付けた場合は、パーキングブレーキを引いてからエンジンをかけてください。



## 2 電源を入れる

- 電源を押して電源を入れる



## 3 「決定ボタン」を押す





地域の情報を受信するために**地域を登録する**

### 地域設定

地上デジタル放送のチャンネルを受信する


### 受信チャンネル設定

## 4 お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定する




- 間違えたときは → 12 を押す。

## 5 お住まいの都道府県を選び、決定する




- 伊豆、小笠原諸島地域は → 「東京都島部」
- 南西諸島鹿児島島部地域は → 「鹿児島島部」

## 6 「はい」を選び、決定する



- 設定しないときは → 「いいえ」を選び決定ボタンを押す(手順10へ)

## 7 お住まいの地域を選び、決定する




お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送のチャンネルを調べて一覧表示しますので、しばらくお待ちください。(チャンネルスキャン)

### お知らせ

- 受信される地域によっては、一覧表を表示するまで約5分程度かかる場合があります。

## 8 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する



リモコンの選局ボタン 放送局名

同じ系列局で受信できるチャンネル(複数ある場合があります。)ワンセグは、青色で表示されます。

- 修正したいときは → 「修正」を選び決定ボタンを押す(次ページへ)
- 入替したいときは → 「入替」を選び決定ボタンを押す(次ページへ)