


ディスプレイ、カーナビゲーションの接続 (つづき)

D映像端子でカーナビゲーション(CN-HDS955MD,CN-HDS935MD,CN-HDS905D)を接続




※：実際の端子形状は、L型になります。

- 1 「接続テレビ設定」の設定をする (☞ 29～31ページ)
- 2 「デジタル音声設定」の設定をする (☞ 40、41ページ)

お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。

映像端子でモニターを接続



- 1 「接続テレビ設定」の設定をする (☞ 29～31ページ)
- 2 テレビに合わせたリモコン設定をする (☞ 17ページ)

お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。