


専用端子とD2映像端子で2台のカーテレビを接続



- 専用端子での接続時には、電源コード(付属)のテレビコントロール入力リードおよびテレビON出力リード(☞57ページ)を接続しないでください。
- 本機の専用端子にTR-T70W5/TR-T90W5を接続した場合、本機のリモコンおよびテレビのリモコンで相手側の一部の操作を行うことができます。(本機のリモコンをテレビのリモコン受光部に向けて操作してください。)(☞62、63ページ)

1 「接続テレビ設定」の設定をする(☞29~31ページ)

- 専用端子に接続したテレビに合わせて設定してください。

2 テレビに合わせたリモコン設定をする(☞17ページ)

- 専用端子に接続したテレビに合わせて設定してください。

お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。
- 車載デジタルチューナー接続ケーブルで接続時は、本機のリモコン受光部は接続しないでください。

3 各機器の操作を行ってください

- 前席の機器：本機またはTR-T70W5/TR-T90W5のリモコンで操作してください。(☞63ページ)
- 後席の機器：TR-T90WV1/TR-T110WV1のリモコンで操作してください。