

英数字順

5.1chサラウンド

左前、右前、センター、左後、右後の5本のスピーカーとサブウーハーから、それぞれ独立した音声を出力できるサラウンド方式です。背面の光デジタル音声出力端子に5.1ch光デジタル入力端子付きのオーディオ機器を接続すれば、臨場感のある音声中で楽しむことができます。

525i (480i)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース(飛び越し走査)方式です。現行のテレビ放送やBS放送と同等の解像度です。

525p (480p)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査)方式です。インターレース方式のように交互に流さないで、チラツキが少なくなります。

AAC

衛星デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。「アドバンスド・オーディオ・コーディング」の略で、CD並みの音質データを約1/12まで圧縮できます。また、5.1chのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

D端子

コンポーネント(色差)ビデオ信号と制御信号を1つにまとめた端子です。色信号の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系の3つの信号に分け、それぞれの専用回路で信号処理し、画面に映すときに合成しますので、より自然に近い映像が、お楽しみになれます。

PCM

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の一つです。「パルス・コード・モジュレーション：パルス符号変調」の略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。

五十音順

アンテナレベル

アンテナから入ってくる電波の質(信号と雑音の比率)です。受信チャンネルや天候、季節、時間帯、受信している地域、車のある場所、アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受けます。

(株)B-CAS

BSデジタル放送の限定受信システム(CAS)を管理するために設立された(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。B-CASカードの発行・管理をしています。110度CSデジタル放送も同システムを使用しています。

地上デジタルテレビ放送/ワンセグ

- 地上デジタルテレビ放送：地上デジタル放送による固定受信機向け放送サービス
- ワンセグ：地上デジタル放送による携帯受信機向け放送サービス

データ放送

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることができます。例えばお客様のお住まいの地域の天気予報を、いつでも好きなときに表示させることができます。また、テレビ放送やラジオ放送に連動したデータ放送もあります。

マルチビュー放送

1チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送のことです。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。

英数字

ページ

- 110度CSデジタル ……14、15
- 525i (480i)、525p(480p) ……30、31
- AAC ……41、82
- B-CASカードテスト ……23、44
- B-CASカードの挿入 ……18
- BSデジタル ……14、15
- D1/D2映像出力端子 ……16
- D端子出力設定 ……30、31
- EWS ……11
- ID表示 ……45
- PCM ……41、82

あ行

ページ

- アイコン ……76、77
- 暗証番号 ……32、33
- アンテナの接続 ……58、59
- アンテナレベル ……43
- 衛星チャンネル設定 ……28
- 枝番号 ……47
- オーディオ機器 ……41
- お好み選局 ……46
- おでかけスキャン ……26、27

か行

ページ

- カーナビゲーション ……64、66
- 画面表示 ……47
- カラーボタン ……17
- かんたん設置設定 ……20~23
- 緊急警報放送 ……11
- 県域設定 ……21、38
- 個人情報消去 ……38、39
- コンポーネント映像出力端子 ……16、65、66、70

さ行

ページ

- 再スキャン ……24~27
- 視聴可能年齢 ……32~33
- 視聴制限 ……32~33
- 字幕の設定 ……51
- 受信チャンネル設定 ……24~28
- 受信モード ……17、46
- 受信モード自動切換 ……34、35
- 順送り選局 ……46
- 初期スキャン ……24~27
- 信号切換 ……17、51

- スカパー!110 ……15、47
- 接続テレビ設定 ……29~31
- 設置設定 ……24~41
- 選局設定 ……34、35
- 専用端子 ……16、60~64、70

た行

ページ

- 地域設定 ……20、21、38、39
- 地上D選局対象 ……35
- 地上デジタル ……14、15、58
- 地上デジタルチャンネル設定 ……20~22、24~27
- 地上デジタルテレビ放送/ワンセグ ……14、15、17、82
- デジタル音声出力(光)端子 ……16、40、64、66
- データ放送 ……50
- テレビの接続 ……60、62、65、68、70、71
- 電源表示ランプ ……16

は行

ページ

- 番組内容 ……48、49
- 番組表 ……48、49
- 付属品 ……2
- 放送メール ……44
- ボード ……45
- ホームスキャン ……24、25

ま行

ページ

- マニュアル設定 ……24、25
- マルチビュー放送 ……51、82
- メール ……44
- メッセージ表示 ……78
- メニュー画面 ……19
- 文字スーパー ……51
- モニターの接続 ……67

や行

ページ

- 郵便番号 ……21、39

ら行

ページ

- リモコン受光部 ……2、16
- リモコン設定 ……17

わ行

ページ

- ワンセグ ……14、15、17、82