


# ディスプレイ、カーナビゲーションの接続

本機で地上デジタル放送を見るには、別売の当社製車載用テレビ、モニターまたはカーナビゲーションをご用意ください。

## 専用端子でカーナビゲーション(CN-HDS955MD,CN-HDS935MD,CN-HDS905D)を接続




●本機の専用端子にCN-HDS955MD/CN-HDS935MD/CN-HDS905Dを接続した場合は、本機のリモコンをカーナビゲーションのリモコン受信部に向けて本機を操作してください。

- 1 「接続テレビ設定」の設定をする(☞31~33ページ)
- 2 カーナビゲーションに合わせたリモコン設定をする(☞71ページ)
- 3 「デジタル音声設定」の設定をする(☞36、37ページ)

### お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。
- 車載デジタルチューナー・ナビ接続専用ケーブルで接続するときは、本機のリモコン受信部(付属)は接続しないでください。

## D映像端子でカーナビゲーション(CN-HDS955MD,CN-HDS935MD,CN-HDS905D)を接続



- 1 「接続テレビ設定」の設定をする(☞31~33ページ)
- 2 カーナビゲーションに合わせたリモコン設定をする(☞71ページ)
- 3 「デジタル音声設定」の設定をする(☞36、37ページ)

### お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。