


映像端子で映像機器を接続



- 本機の電源を「切」にすると、映像・音声入力端子に接続された機器からの信号が、映像・音声出力端子に出力されます。D端子、専用端子のコンポーネント映像信号は出力しません。
- 本機の専用端子にカーテレビを接続した場合およびカーテレビとの連動機能を使用している場合、本機とカーテレビの電源が同時に「入」「切」されるため、本機能は利用できません。映像機器はテレビ側の映像・音声入力端子に接続してください。

お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。

本機と当社製テレビを連動する場合は、接続・設定を行なったあとに下表の動作を確認してください。

■ 接続・設定

- ➔(1)テレビ連動で使うテレビコントロール入力、テレビON出力を接続してください。(P.54ページ)
- (2)本機の映像・音声出力をテレビのビデオ1入力に接続してください。

■ 各機器の動作

本機のリモコンで操作

本機の操作	テレビとの連動	テレビ画面
電源を「入」にする	自動で電源を「入」にする	本機の映像/音声
電源を「切」にする	自動で電源を「切」にする または元の映像/音声に切り換える	電源を「切」 または元の映像/音声*

※電源を「切」は、テレビのリモコンで行ってください。

テレビのリモコンまたは本体で操作

テレビの操作	本機との連動	テレビ画面
電源を「入」にしてビデオ1入力にする またはビデオ1入力にする	自動で電源を「入」にする	本機の映像/音声
電源を「切」にする またはビデオ1入力以外にする	自動で電源を「切」にする	電源を「切」 またはビデオ1入力以外の映像/音声

お知らせ

- お車に当社製バックカメラを接続されている時 [シフトレバーをリバース(R)に入れてカメラ映像を表示] は、連動しません。
- お車に当社製DVDプレーヤーとの連動接続された時は、連動しません。