

確認

- 商品構成一覧表2
- 使用上のご注意3
- 安全上のご注意6
- 快適にお使いいただくために10
 - 緊急警報放送 (EWS) について11
- ご使用の前に12
- 別売品との組み合わせでシステムアップ13
- 本機の特長と楽しみかた14
- 各部のはたらき16
- B-CASカードの挿入18
- メニュー画面の操作と項目19

設定

- かんたん設置設定20
- チャンネルの設定24
 - 地上デジタル放送：ホームスキャン24
 - 地上デジタル放送：おでかけスキャン26
 - 衛星デジタル放送：お好み設定28
- 接続テレビ設定29
- 選局設定32
- 視聴制限設定34
- 受信設定36
- 地域設定 個人情報消去38
- デジタル音声設定40

見る

- いろいろな情報を見る42
- テレビ放送を見る46
- 番組表から見る48
- データ放送を見る50
- 信号を切り換える51
- 画面キーボードで文字を入力する52

設置・接続

- 本機の設置と接続56
- 電源の接続と配線58
- パーキングブレーキ入力リードの接続59
- 地上デジタル放送受信アンテナの接続60
- 車載用衛星アンテナの接続61
- ディスプレイ、カーナビゲーションの接続62
 - 当社製テレビとの連動71
 - 映像端子で映像機器を接続73
- 専用端子とD2映像端子でカーナビゲーションとカーテレビを接続74
- 他社機器との接続76
- リモコンの設定77

必要なとき

- 地上デジタル放送チャンネル一覧表78
- アイコン一覧80
- メッセージ表示一覧82
- お手入れについて82
- 故障かな!?83
- 用語解説86
- さくいん87
- 保証とアフターサービス88
- 仕様91
- 別売品のご紹介92