



こんなときは

■ 文節を分けて変換するとき (例: 「えいが」の「えい」だけ変換)

- ➔ (1) 「えいが」と入力して (青ボタン) を押す。

映画

- (2) を押して「えい」だけを選ぶ。

えいが

- (3) を押して変換する。

映が

■ 記号を入力するとき

- ➔ (1) 「きこう」と入力する。
- (2) (青ボタン) を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。
 - 他の記号に変換したいときは を押し、候補の中から選ぶ。

画面キーボードの見かた

文字の入力

スペースを入力するとき

改行するとき

文字を消すとき

入力位置移動

改行

空白

文字クリア

入力位置移動

かな

青変換

赤文字切換

緑キーボード移動

黄決定

入力位置のカーソルを移動

選んでいる文字が黄色になる

カラーボタンの操作ガイド
※「黄 決定」は入力変換前は「黄 確定」と表示します。
決定：文字入力を終了する
確定：入力変換中の文字を確定させる

文字を選び、決定する

●入力モードが「カナ」のとき

一	ャ	ワ	ラ	ヤ	マ	ハ	ナ	タ	サ	カ	ア	
「	ユ	イ	ヲ	リ	ユ	ミ	ヒ	ニ	チ	シ	キ	イ
」	ヨ	ウン	ル	ヨ	ム	フ	ヌ	ツ	ス	ク	ウ	
!	ッ	エ	、	レ	メ	ヘ	ネ	テ	セ	ケ	エ	
?	ワ	オ	。	ロ	モ	ホ	ノ	ト	ソ	コ	オ	

●入力モードが「英数」のとき

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	1	2	3	
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	4	5	6	
U	V	W	X	Y	Z	.	@	/	:	7	8	9	
~	_	-	.	;	”	’	”	?	&	¥	*	0	#
小文字	()	!											

■ 画面上のキーボードの表示位置を移動させたいときは

- ➔ (青ボタン) を押すたびに移動する。

文字の追加や削除をしたいときは

■ 文字を追加するとき

- ➔ (1) で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) でカーソルを追加したい位置へ移動させ、決定ボタンを押す。
- (3) 文字を入力する。

■ 文字を削除するとき

- ➔ (1) で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) でカーソルを消したい文字の位置へ移動させ、決定ボタンを押す。
- (3) で「文字クリア」を選び、決定ボタンを押す。
(カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)