


ディスプレイ、カーナビゲーションの接続

本機で地上デジタル放送を見るには、別売の当社製車載用テレビ、モニターまたはカーナビゲーションをご用意ください。

- コピーガードがかかっている番組は録画機器を経由してテレビで視聴すると正常に受信できない場合があります。コピーガードがかかっている番組を視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本機とテレビを接続してください。

専用端子でカーナビゲーション(CN-HDS955MD,CN-HDS935MD,CN-HDS905D)を接続




- 本機の専用端子にCN-HDS955MD / CN-HDS935MD / CN-HDS905Dを接続した場合は、本機のリモコンをカーナビゲーションのリモコン受信部に向けて本機を操作してください。

- 1 「接続テレビ設定」の設定をする (P.29~31ページ)
- 2 カーナビゲーションに合わせたリモコン設定をする (P.77ページ)
- 3 「デジタル音声設定」の設定をする (P.40、41ページ)

お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。
- 車載デジタルチューナー・ナビ接続専用ケーブルで接続するときは、本機のリモコン受信部(付属)は接続しないでください。

D映像端子でカーナビゲーション(CN-HDS955MD,CN-HDS935MD,CN-HDS905D)を接続



- 1 「接続テレビ設定」の設定をする (P.29~31ページ)
- 2 カーナビゲーションに合わせたリモコン設定をする (P.77ページ)
- 3 「デジタル音声設定」の設定をする (P.40、41ページ)

お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。