


専用端子とD2映像端子でカーナビゲーションとカーテレビを接続



- 専用端子での接続時には、電源コード(付属)のテレビコントロール入力リードおよびテレビON出力リード(☞58ページ)を接続しないでください。
- 本機の専用端子にCN-HDS955MD/CN-HDS935MD/CN-HDS905Dを接続した場合は、本機のリモコンをカーナビゲーションのリモコン受信部に向けて本機を操作してください。

1 「接続テレビ設定」の設定をする(☞29~31ページ)

- 専用端子に接続した機器に合わせて設定してください。

2 専用端子に接続した機器に合わせてリモコン設定をする(☞77ページ)

3 「デジタル音声設定」の設定をする(☞40、41ページ)

お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。
- 車載デジタルチューナー・ナビ接続専用ケーブルで接続するときは、本機のリモコン受信部(付属)は接続しないでください。

4 各機器の操作を行ってください

前席の機器：本機またはカーナビゲーション(CN-HDS955MD/CN-HDS935MD/CN-HDS905D)のリモコンで操作してください。

後席の機器：TR-T90WV1/TR-T110WV1のリモコンで操作してください。