


## カーナビゲーションとの接続(つづき)

### 映像・音声端子に接続する



**1** 「接続テレビ設定」の設定をする (P. 26、27 ページ)

**2** カーナビゲーションに合わせたリモコン設定をする (P. 70 ページ)


#### お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。

## カーテレビとの接続

### 専用端子に接続する

モデル名：TR-T90WV1  
TR-T110WV1  
TR-T70W7  
TR-T90W7



- 本機の専用端子に TR-T90WV1 / TR-T110WV1 / TR-T70W7 / TR-T90W7 を接続した場合、本機のリモコンでテレビの下記③の操作を行うことができます。(本機のリモコンをテレビのリモコン受信部に向けて操作してください。)

**1** 「接続テレビ設定」の設定をする (P. 26、27 ページ)

**2** カーテレビに合わせたリモコン設定をする (P. 70 ページ)

**3** それぞれのリモコンで操作する (P. 54、55 ページ)

#### お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。
- 車載デジタルチューナー接続ケーブルで接続するときは、本機のリモコン受信部 (付属) は接続しないでください。