



## カーテレビとの接続(つづき)

### 映像・音声端子に接続する



## カーモニターとの接続

### 専用端子に接続する



- 本機の専用端子に TR-M80WVS7 を接続した場合、本機のリモコンでカーモニターの下記③の操作を行うことができます。(本機のリモコンをカーモニターのリモコン受信部に向けて操作してください。)

- 1 「接続テレビ設定」の設定をする (P.26、27 ページ)
- 2 カーテレビに合わせたリモコン設定をする (P.70 ページ)
- 3 それぞれのリモコンで操作する (P.58 ページ)

#### お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。
- 車載デジタルチューナー接続ケーブルで接続するときは、本機のリモコン受信部(付属)は接続しないでください。