




商品構成一覧表 (取り付け前にご確認ください。)

本機には、次のものが同梱されています。設置、接続の前にご確認ください。万一、足りない場合や破損していた場合は、すぐに販売店または購入先までご連絡ください。

<input type="checkbox"/> 本機 …… 1個 	<input type="checkbox"/> リモコン …… 1個 
<input type="checkbox"/> はり付けテープ …… 2枚 (本体取り付け用) 	<input type="checkbox"/> AV入出力/リモート/電源ケーブル …… 1本  長さ：👉 14ページ
<input type="checkbox"/> ダイバーシティアンテナ (フロント用)…… 2枚 	<input type="checkbox"/> B-CASカード…… 1枚 
<input type="checkbox"/> リモコン受信部 …… 1個 (固定用両面テープ1枚付き)  長さ：約3m	<ul style="list-style-type: none"> ●付属品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。 ●この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

もくじ

確認

- 商品構成一覧表… 2
- 安全上のご注意… 4
- 正しくお使いいただくために… 9
- 別売品との組み合わせでシステムアップ… 11
- 本機の特長と楽しみかた… 12
- 各部のはたらき… 14
- B-CASカードの挿入… 16
- メニュー画面の操作と項目… 17

設定

- ご使用前の準備… 18
- アンテナの状態を確認する… 19
- デジタルテレビ初期設定… 20
- チャンネルを変更する(ホームスキャン)… 22
- おでかけ先のチャンネルを設定する(おでかけスキャン)… 24
- 自宅周辺で見る/おでかけ先で見る… 25
- 地上デジタルテレビ放送とワンセグの切り換えかたを設定する(受信モード)… 26
- 受信できなくなったときに自動で放送局を探す(オート放送局サーチ)… 27
- 独立データサービスを選局するために(地上D選局対象)… 27

見る

テレビを見るにはここから!

- テレビ放送を見る… 28
- 番組表からテレビ番組を見る… 30
- データ放送を見る… 32
- 複数の音声や映像・字幕・文字スーパーがあるとき(信号切換)… 33
- 他の接続機器との音量を合わせる(音声レベル)… 33
- いろいろな情報を見る… 34
放送局一覧/B-CASカード情報/放送メール閲覧/ソフト情報/本機の情報
- お住まいの地域が変わったとき… 37
- 個人情報を消去する… 37
- データ放送の番組内で文字を入力する… 38

設置・接続

- 本機の設置と接続… 40
- 地上デジタル放送受信用アンテナの接続… 43
- 電源の接続と配線… 44
- カーナビゲーションとの接続… 45
- カーテレビ/カーモニターとの接続… 46
- カーナビゲーションおよびカーモニターとの接続… 48
- 他社機器との接続… 50
- 外部映像機器との接続… 51

必要なとき

- 地上デジタル放送チャンネル一覧表… 52
- 独立UHF局および系列局一覧… 54
- アイコン一覧… 55
- メッセージ表示一覧… 56
- お手入れについて… 57
- リモコンの電池交換方法… 57
- リモコンの設定… 58
- 用語解説… 59
- 故障かな!?… 60
- さくいん… 62
- 仕様… 63
- 保証とアフターサービス… 64
- 別売品のご紹介… 66