



各部のはたらき

確認


本体前面



本体背面




■ AV 入出力 / リモート / 電源ケーブルについて



各部のはたらき

リモコン



確認

各部のはたらき

お願い

- リモコン受信部に直射日光や強い照明があたると、リモコンの動作が鈍くなります。リモコン受信部にリモコンを近づけて操作してください。
- リモコン受信部とリモコンの間に物を置かないでください。
- リモコン受信部は指向性が強いので、傾けると動作しにくくなります。リモコン受信部の正面より操作してください。

■ リモコン受信部 (付属) の接続

