

データ放送の番組内で文字を入力する

データ放送の番組で文字入力を行う画面が表示された場合、文字入力時にカーソルを移動させると、自動的に画面キーボードを表示します。

- 文字を入力しないとき
▲▼◀▶を押して「完了」を選び、「決定」ボタンを押すと元の画面に戻ります。
- 本機の画面ではなく、番組独自のキーボードが表示された場合は、データ放送画面の説明に従ってください。




■各操作ボタンの選びかた



▲▼◀▶を押してボタンを選び、**決定**を押す

■カーソルの移動のしかた



上記の操作でどちらかを選び、**決定**を押してカーソルを移動させる

- 入力できる文字数は、最大40文字までです。番組によっては、入力したすべての文字を表示できない場合があります。

選択/決定ボタン



戻るボタン

1 ▲▼◀▶を押して、入力したい文字の種類を選び、**決定**を押す



●ひらがなを入力するときは、「かな」を選びます。

2 ▲▼◀▶を押して、1文字づつ選ぶごとに**決定**を押す

<例：「かな」入力画面>



- 文字入力のしかた(39ページ)
- 漢字は入力できません。

3 文字入力が終わったら、▲▼◀▶を押して、「完了」を選び **決定**を押す



カタカナ入力するとき



- ・**半角**：半角文字を入力できます。
- ・**全角**：全角文字を入力できます。
- (**半角**を選べると、**全角**が表示されます。)

数字・記号入力するとき



- ・**半角**：半角文字を入力できます。
- ・**全角**：全角文字を入力できます。
- (**半角**を選べると、**全角**が表示されます。)

英数字入力するとき



- ・**大文字**：大文字を入力できます。
- ・**小文字**：小文字を入力できます。
- (**大文字**を選べると、**小文字**が表示されます。)
- ・**半角**：半角文字を入力できます。
- ・**全角**：全角文字を入力できます。
- (**半角**を選べると、**全角**が表示されます。)

スペースを入力する/文字を削除する



- ・**スペース**：スペースが入力されます。
- ・**修正**：カーソルの前の1文字が削除されます。

(操作の途中は **戻る** で1つ前の画面に戻ります。)

見る

データ放送の番組内で文字を入力する

見る

データ放送の番組内で文字を入力する