

独立UHF局および系列局一覧

(2009年3月現在)

	独立 UHF 局	TBS 系列局	NTV 系列局	CX 系列局	テレビ朝日系列局	テレビ東京系列局	公共放送
北海道	—	HBC 北海道放送	STV 札幌テレビ	UHB 北海道文化放送	HTB 北海道テレビ	TVH テレビ北海道	
青森	—	ATV 青森テレビ	RAB 青森放送	—	ABA 青森朝日放送	—	
岩手	—	IBC 岩手放送	TVI テレビ岩手	IMT 岩手めんこいテレビ	IAT 岩手朝日テレビ	—	
宮城	—	TBC 東北放送	MMT 宮城テレビ	OX 仙台放送	KHB 東日本放送	—	
秋田	—	—	ABS 秋田放送	AKT 秋田テレビ	AAB 秋田朝日放送	—	
山形	—	TUY テレビユー山形	YBC 山形放送	SAY さくらんぼテレビジョン	YTS 山形テレビ	—	
福島	—	TUF テレビユー福島	FCT 福島中央テレビ	FTV 福島テレビ	KFB 福島放送	—	
東京	MX 朝日テレビ	—	—	—	—	—	
神奈川	TVK テレビ神奈川	—	—	—	—	—	
群馬	GTV 群馬テレビ	—	—	—	—	—	
茨城	—	TBS 東京放送	NTV 日本テレビ	CX フジテレビ	ANB テレビ朝日	TX テレビ東京	
千葉	CTC チバテレビ	—	—	—	—	—	
栃木	GYT とちぎテレビ	—	—	—	—	—	
埼玉	TVS テレビ玉	—	—	—	—	—	
新潟	—	BSN 新潟放送	TeNY テレビ新潟	NST 新潟総合テレビ	UX 新潟テレビ21	—	
富山	—	TUT チューリップTV	KNB 北日本放送	BBT 富山テレビ	—	—	
石川	—	MRO 北陸放送	KTK テレビ金沢	ITC 石川テレビ	HAB 北陸朝日放送	—	
福井	—	—	FBC 福井放送*	FTB 福井テレビ	FBC 福井放送*	—	
山梨	—	UTY テレビ山梨	YBS 山梨放送	—	—	—	
長野	—	SBC 信越放送	TSB テレビ信州	NBS 長野放送	ABN 長野朝日放送	—	
愛知	—	—	—	—	—	—	
三重	MTV 三重テレビ	CBC 中部日本放送	CTV 中京テレビ	THK 東海テレビ	NBN 名古屋テレビ放送	TVA テレビ愛知	
岐阜	GBS 岐阜放送	—	—	—	—	—	
静岡	—	SBS 静岡放送	SDT 静岡第一テレビ	SUT テレビ静岡	SATV 静岡朝日テレビ	—	
大阪	—	—	—	—	—	—	
京都	KBS 京都放送	—	—	—	—	—	
兵庫	SUN サンテレビ	MBS 毎日放送	YTV 読売テレビ	KTV 関西テレビ	ABC 朝日放送	TVO テレビ大阪	
和歌山	WTV テレビ和歌山	—	—	—	—	—	
奈良	TVN 奈良テレビ	—	—	—	—	—	
滋賀	BBC びわ湖放送	—	—	—	—	—	
鳥取	—	BSS 山陰放送	NKT 日本海テレビ	TSK 山陰中央テレビ	—	—	
島根	—	—	—	—	—	—	
岡山	—	RSK 山陽放送	RNC 西日本放送	OHK 岡山放送	KSB 瀬戸内海放送	—	
香川	—	—	—	—	TSC テレビせとうち	—	
広島	—	RCC 中国放送	HTV 広島テレビ	TSS テレビ新広島	HOME 広島ホームテレビ	—	
山口	—	TYS テレビ山口	KRY 山口放送	—	YAB 山口朝日放送	—	
徳島	—	—	JRT 四国放送	—	—	—	
愛媛	—	ITV あいテレビ	RNB 南海放送	EBC テレビ愛媛	eat 愛媛朝日テレビ	—	
高知	—	KUTV テレビ高知	RKC 高知放送	KSS さんさんテレビ	—	—	
福岡	—	RKB 7-ル・ケー・ビー朝日放送	FBS 福岡放送	TNC テレビ西日本	KBC 九州朝日放送	TVQ アイ・ワイ・キュー放送	
佐賀	—	—	—	STS サガテレビ	—	—	
長崎	—	NBC 長崎放送	NIB 長崎国際テレビ	KTN テレビ長崎	NCC 長崎文化放送	—	
熊本	—	RKK 熊本放送	KKT 熊本県民テレビ	TKU テレビ熊本	KAB 熊本朝日放送	—	
大分	—	OBS 大分放送	TOS テレビ大分*	OAB 大分朝日放送	—	—	
宮崎	—	MRT 宮崎放送	UMK テレビ宮崎*	—	—	—	
鹿児島	—	MBC 南日本放送	KYT 鹿児島讀賣テレビ	KTS 鹿児島テレビ	KKB 鹿児島放送	—	
沖縄	—	RBC 琉球放送	—	OTV 沖縄テレビ	QAB 琉球朝日放送	—	

日本放送協会
NHK/
NHK 教育

- ・ ※印は複数の系列に入っているクロスネット局です。クロスネット局については、12 ページの「オート放送局サーチ」をご覧ください。
- ・ 独立 UHF 局の各局は系列局ではないので、オート放送局サーチで放送局間の切り換えはできません。

アイコン一覧

- 本機はアイコン（機能表示のシンボルマーク）によって、表示画面の情報をお知らせします。
- 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。



メール一覧画面で、お客様がまだ読まれていないメール。(未読メール)



メール一覧画面で、お客様が既に読まれたメール。(既読メール)



おでかけスキャンでのチャンネル設定時に表示



ホームスキャンでのチャンネル設定時に表示



電波状態を表示



強

弱



弱すぎて受信できない、または、電波が届いていない