

独立UHF局および系列局一覧

(2010年1月現在)

	独立 UHF 局	TBS 系列局	NTV 系列局	CX 系列局	テレビ朝日系列局	テレビ東京系列局	公共放送
北海道	—	HBC 北海道放送	STV 札幌テレビ	UHB 北海道文化放送	HTB 北海道テレビ	TVH テレビ北海道	
青森	—	ATV 青森テレビ	RAB 青森放送	—	ABA 青森朝日放送	—	
岩手	—	IBC 岩手放送	TVI テレビ岩手	IMT 岩手めんこいテレビ	IAT 岩手朝日テレビ	—	
宮城	—	TBC 東北放送	MMT 宮城テレビ	OX 仙台放送	KHB 東日本放送	—	
秋田	—	—	ABS 秋田放送	AKT 秋田テレビ	AAB 秋田朝日放送	—	
山形	—	TUY テレビユー山形	YBC 山形放送	SAY さくらんぼテレビジョン	YTS 山形テレビ	—	
福島	—	TUF テレビユー福島	FCT 福島中央テレビ	FTV 福島テレビ	KFB 福島放送	—	
東京	MX 朝日テレビ	—	—	—	—	—	
神奈川	TVK テレビ神奈川	—	—	—	—	—	
群馬	GTV 群馬テレビ	—	—	—	—	—	
茨城	—	TBS 東京放送	NTV 日本テレビ	CX フジテレビ	ANB テレビ朝日	TX テレビ東京	
千葉	CTC チバテレビ	—	—	—	—	—	
栃木	GYT とちぎテレビ	—	—	—	—	—	
埼玉	TVS テレビ玉	—	—	—	—	—	
新潟	—	BSN 新潟放送	TeNY テレビ新潟	NST 新潟総合テレビ	UX 新潟テレビ 21	—	
富山	—	TUT チューリップTV	KNB 北日本放送	BBT 富山テレビ	—	—	
石川	—	MRO 北陸放送	KTK テレビ金沢	ITC 石川テレビ	HAB 北陸朝日放送	—	
福井	—	—	FBC 福井放送*	FTB 福井テレビ	FBC 福井放送*	—	
山梨	—	UTY テレビ山梨	YBS 山梨放送	—	—	—	
長野	—	SBC 信越放送	TSB テレビ信州	NBS 長野放送	ABN 長野朝日放送	—	
愛知	—	—	—	—	—	—	
三重	MTV 三重テレビ	CBC 中部日本放送	CTV 中京テレビ	THK 東海テレビ	NBN 名古屋テレビ放送	TVA テレビ愛知	
岐阜	GBS 岐阜放送	—	—	—	—	—	
静岡	—	SBS 静岡放送	SDT 静岡第一テレビ	SUT テレビ静岡	SATV 静岡朝日テレビ	—	
大阪	—	—	—	—	—	—	
京都	KBS 京都放送	—	—	—	—	—	
兵庫	SUN サンテレビ	MBS 毎日放送	YTV 読売テレビ	KTV 関西テレビ	ABC 朝日放送	TVO テレビ大阪	
和歌山	WTV テレビ和歌山	—	—	—	—	—	
奈良	TVN 奈良テレビ	—	—	—	—	—	
滋賀	BBC びわ湖放送	—	—	—	—	—	
鳥取	—	BSS 山陰放送	NKT 日本海テレビ	TSK 山陰中央テレビ	—	—	
島根	—	—	—	—	—	—	
岡山	—	RSK 山陽放送	RNC 西日本放送	OHK 岡山放送	KSB 瀬戸内海放送	TSC TSCテレビせとうち	
香川	—	—	—	—	—	—	
広島	—	RCC 中国放送	HTV 広島テレビ	TSS テレビ新広島	HOME 広島ホームテレビ	—	
山口	—	TYS テレビ山口	KRY 山口放送	—	YAB 山口朝日放送	—	
徳島	—	—	JRT 四国放送	—	—	—	
愛媛	—	ITV あいテレビ	RNB 南海放送	EBC テレビ愛媛	eat 愛媛朝日テレビ	—	
高知	—	KUTV テレビ高知	RKC 高知放送	KSS さんさんテレビ	—	—	
福岡	—	RKB 7-リ-ケー-ビ-朝日放送	FBS 福岡放送	TNC テレビ西日本	KBC 九州朝日放送	TVQ ティービーキュー放送	
佐賀	—	—	—	STS サガテレビ	—	—	
長崎	—	NBC 長崎放送	NIB 長崎国際テレビ	KTN テレビ長崎	NCC 長崎文化放送	—	
熊本	—	RKK 熊本放送	KKT 熊本県民テレビ	TKU テレビ熊本	KAB 熊本朝日放送	—	
大分	—	OBS 大分放送	TOS テレビ大分*	OAB 大分朝日放送	—	—	
宮崎	—	MRT 宮崎放送	UMK テレビ宮崎*	—	—	—	
鹿児島	—	MBC 南日本放送	KYT 鹿児島讀賣テレビ	KTS 鹿児島テレビ	KKB 鹿児島放送	—	
沖縄	—	RBC 琉球放送	—	OTV 沖縄テレビ	QAB 琉球朝日放送	—	

日本放送協会
NHK/
NHK 教育

- ・ ※印は複数の系列に入っているクロスネット局です。クロスネット局については、2 ページの「オート放送局サーチ」をご覧ください。
- ・ 独立 UHF 局の各局は系列局ではないので、オート放送局サーチで放送局間の切り換えはできません。

アイコン一覧

- 本機はアイコン（機能表示のシンボルマーク）によって、表示画面の情報をお知らせします。
- 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。



メール一覧画面で、お客様がまだ読まれていないメール。(未読メール)



メール一覧画面で、お客様が既に読まれたメール。(既読メール)




おでかけスキャンでのチャンネル設定時に表示



ホームスキャンでのチャンネル設定時に表示



電波状態を表示



メッセージ表示一覧

- 本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。主なメッセージとその内容は下記の通りです。

メッセージ	内容
受信できません	0020 デジタル放送の受信レベルが低い場合に表示されます。
	E202 デジタル放送の電波を受信できていない場合に表示されます。
	E203 デジタル放送の受信レベルが非常に低い場合もしくは、放送が休止している場合に表示されます。
アンテナとの接続に不具合があります 接続をもう一度確認してください	E209 アンテナ接続に不具合があった場合に表示されます。 ●メッセージに従ってアンテナの接続を確認後、一度チャンネルを変えてください。この操作を行わないと、次にアンテナ電源のショートが発生した場合、検出できないため、アンテナ電源が切れず、故障の原因になります。
B-CAS カードが正しく挿入されていません表裏または挿入方向を確認してください	H003 B-CAS カードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。本機専用の B-CAS カードを正しく挿入してください。(P.12 ページ)
受信可能な放送局がありません	U015 デジタルテレビ初期設定や、チャンネル設定のスキャンで、受信できる局がなかった場合に、リモコンの番号ボタンを押すと表示されます。また、ホーム / おでかけボタンで、初めて「おでかけ」に切替したときにチャンネルスキャンを行わず、リモコンの番号ボタンを押したり、チャンネルスキャンを行っても、チャンネル設定画面で登録された局がなかった場合に、リモコンの番号ボタンを押すと表示されます。(P.17 ~ 21 ページ)
時刻情報がありません	U019 デジタルテレビ初期設定や、チャンネル設定のスキャンで、受信できる局がなかった場合や、周辺の環境により、受信できない場所（地下駐車場や山間部など）へ行って、エンジンをかけなおしたとき、番組表や番組内容のボタンを押した場合に表示されます。

●メッセージ表示一覧
●アイコン一覧

必要なとき

独立UHF局および系列局一覧

必要なとき