

かんたん設置設定

お買い上げ後の設定をする


まず…

- ▶ アンテナ接続はお済みですか？
(☞ 49 ページ)
- ▶ カーテレビなどの接続はお済みですか？
(☞ 50～62 ページ)
- ▶ B-CAS カードは挿入されていますか？
(☞ 16 ページ)
- ▶ リモコンの電池は入っていますか？
(☞ 10 ページ)


ご購入後初めて電源を入れたときは画面の指示に従って、設置設定を行ってください。
●やり直すときは、21 ページ「引っ越しなどで『かんたん設置設定』を変更するとき」を参照してください。

設定は受信可能なエリアで行ってください。

1 車のエンジンをかける



2 電源を押し、電源を入れる




3 (決定) を押す

- 「地域設定画面」が表示されます。

地域設定

地域の情報を受信するために、地域を登録します。

4 1～10 を押して、お住まいの地域の郵便番号を入力し、(決定) を押す




●間違えたとき→12 を押す



(操作の途中は で 1 つ前の画面に戻ります。)

5 ◀▶ を押して、お住まいの都道府県を選び、(決定) を押す




- 伊豆、小笠原諸島地域 → 東京都島部
- 南西諸島鹿児島島部 → 鹿児島県島部

受信チャンネル設定


地上デジタルテレビ放送のチャンネルを受信します。

6 ◀▶ を押して「はい」を選び、(決定) を押す



- 設定しないとき
→ 「いいえ」を選び、「決定」ボタンを押して、21 ページの手順 10 へ

7 ◀▶ を押して現在の地域を選び、(決定) を押す



現在の地域で受信できる地上デジタル放送のチャンネルを調べて一覧表示しますので、しばらくお待ちください。
(チャンネルスキャン)

お知らせ

- 受信される地域によっては、一覧表が表示されるまで約 5 分程度時間がかかる場合があります。

8 正しく設定されていることを確認し、◀▶ を押して、「終了」を選び、(決定) を押す (21 ページ 手順 9 へ)

チャンネル設定	修正	入替	終了
リモコン			
放送局名			
1	NHK 総合	< NHK 総合 >	
2	NHK 教育	NHK 総合・大阪	
3	サンテレビ	011-0 012-0 611-0	
4	MB S 毎日放送	NHK 総合・京都	
5	KBS 京都	011-1 012-1 611-1	
6	ABC テレビ	NHK 総合・神戸	
7	テレビ大阪	011-2 012-2 611-2	
8	関西テレビ		
9	----		
10	よみうりテレビ		
11	----		
12	----		

放送局名
リモコン (数字パネル) の選局ボタン

同じ系列局で受信できるチャンネル (複数ある場合があります) ワンセグは、青色で表示されます。

- チャンネルを修正するとき
20 ページ「チャンネルを修正する」へ
- 2 つのチャンネルを入れ替えるとき
20 ページ「チャンネルを入れ替える」へ

設定

かんたん設置設定

設定

かんたん設置設定