

ご使用前に

お買い上げ後、初めてお使いになるときは、以下に従って準備と設定を行ってください。

確認

ご使用前に

1 本機を車に取り付ける
(☞ 46 ページ)


2 アンテナを接続^{*1}する (☞ 49 ページ)
●ダイバーシティアンテナ (地上デジタル用) 付属アンテナ (フロント用) を接続する
※ 1: 必ず付属アンテナの取付説明書をお読みいただき、正しく接続してください。

3 電源コード (付属) (☞ 50 ページ) を接続する

4 カーナビゲーションまたはカーテレビ、カーモニター (☞ 51 ~ 62 ページ)、リモコン受信部^{*2} (付属) (☞ 15 ページ) を接続する
●地上デジタルチューナー接続端子付き、または映像・音声入力端子付きテレビ、モニター
※ 2: 専用端子で他機器を接続する場合は、リモコン受信部 (付属) は接続しません。


5 必要に応じてその他の機器を接続する (☞ 51 ~ 63 ページ)

6 B-CAS カードを挿入する (☞ 16 ページ)
●挿入しないとデジタル放送を視聴することができません。



7 リモコンに電池を入れる

あらかじめ電池が入っています。ご使用前に絶縁シートを引き抜いてお使いください。



8 エンジンをかける


9 カーナビゲーション、カーテレビ、カーモニターの入力切換^{*3}などを本機に接続した画面にする
※ 3: 本機を接続した映像機器の取扱説明書をお読みください。

10 「かんたん設置設定」をする (☞ 18 ~ 21 ページ)
●接続されるテレビに合わせて「接続テレビ設定」を行ってください。(☞ 26, 27 ページ)
●デジタル音声接続の場合は、「デジタル音声設定」を行ってください。(☞ 28, 29 ページ)
●選局時の放送サービスを「選局設定」で設定してください。(☞ 31 ページ)

これで、基本の接続と設定は終了です
38 ページからの説明をご覧ください。
放送をお楽しみください。

別売品との組み合わせでシステムアップ

地上デジタル放送を見るには、本機と当社製のダイバーシティアンテナ (フロント用: 付属) と本機の映像を表示する映像機器 [カーテレビ (別売)、カーモニター (別売)、カーナビゲーション (別売)] 及び、接続ケーブル (別売) が必要です。
また、フロントに既存のアンテナを貼ってあるなど、付属アンテナが 4 枚貼れないときや、より強力な受信感度をもとめるときは、リア用アンテナ (別売) をご購入してください。



- 専用アンテナ (別売) ☞ 接続は、49 ページへ
モデル名: TY-CA220DT ダイバーシティアンテナ (地上デジタル用: リアウィンドウはり付けタイプ)
モデル名: TY-CA250DTF ダイバーシティアンテナ (地上デジタル用: 車室内フィルムタイプ)
- カーテレビ (別売) ☞ 接続は、54 ~ 59 ページへ
モデル名: TR-T110WV1 車載用 11V 型ワイド VGA 液晶カラーテレビ (※ 1)
- カーモニター (別売) ☞ 接続は、54 ~ 59 ページへ
モデル名: TR-M70WE1 車載用 7V 型ワイド液晶カラーモニター
モデル名: TR-M80WVS7 車載用 8V 型ワイド液晶カラーモニター
- カーナビゲーション (別売) ☞ 接続は、51 ~ 53、60、61 ページへ
モデル名: CN-HDS700D カーナビステーション (※ 1)
- 接続ケーブル (別売) ☞ 接続は、51 ~ 63 ページへ
モデル名: TW-BLTD015 車載デジタルチューナー接続ケーブル (1.5 m)
モデル名: TW-BLTD06 車載デジタルチューナー接続ケーブル (6 m)
モデル名: RP-CVDG15A D 端子映像ケーブル (1.5 m)
モデル名: RP-CVDG30A D 端子映像ケーブル (3 m)

※ 1: 専用端子 (☞ 14 ページ) で接続した場合、接続した機器側のリモコンで操作可能 (一部) となります。また、ワイド VGA 対応モデルは高画質な映像を楽しむことができます。

確認

別売品との組み合わせでシステムアップ