


いろいろな情報を見る

見る

いろいろな情報を見る




(操作の途中は **戻る** で 1 つ前の画面に戻ります。)

放送局一覧を見る

現在受信できるデジタル放送のチャンネルの一覧を表示します。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 「放送局一覧」を選び、**決定** を押す




受信可能なチャンネル（複数ある場合があります）。ワンセグは青色で表示されます。

- 本機に設定された受信可能なチャンネルを一覧表示します。
- リモコンの選局ボタンには、受信可能な系列局ごとにチャンネル設定されるので、1 つのリモコン番号のボタンを押すごとに、設定されているチャンネルを順番に選局します。
(例) ①を押すごとに
NHK 総合・大阪→NHK 総合・京都→
NHK 総合・神戸→NHK 総合・大阪

見ている番組のアンテナレベルを表示する

- 1 **メニュー** を押す
- 2 ▼を押して「アンテナレベル」を選び、**決定** を押す




- アンテナレベルは受信状況を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質（信号と雑音の比率）を表します。

放送メールを見る

放送局や本機からのお知らせや情報を見ることができます。

- B-CASカードが挿入されていないと、メールを受信できない場合があります。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 ▼を押して「放送メール」を選び、**決定** を押す



- 未読メールがあるときは、の色が変わります。

- 3 ▼を押して確認したいメールを選び、**決定** を押す

未読、既読を表示 最新の31通を保存

未読、既読を表示	地上D	メール
既読	地上D	メール1
既読	地上D	メール2
既読	地上D	メール3
未読	地上D	メール4
未読	地上D	メール5
未読	地上D	メール6


メールの内容が表示される

- メールの内容に合わせてボタンが表示されることがあります。選んで決定すると、関連画面を表示します。


B-CASカードの番号などを見る

B-CASカードテストもできます。カードを挿入して3秒以上経ってから行ってください。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 ▼を押して「B-CASカード」を選び、**決定** を押す



「B-CASカードテスト」を行うときは **決定** を押す




- 「NG」が出たら、B-CASカードの挿入状態を確認してください。(P.16ページ)

本機に関する情報を見る

ソフトのバージョンやデコーダIDなどの情報を確認することができます。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 ▼を押して「ID表示」を選び、**決定** を押す



- **青** (青ボタン) でソフト情報を表示

見る

いろいろな情報を見る