


番組表からテレビ番組を見る

見る

番組表からテレビ番組を見る



青、赤、緑、黄ボタン

(操作の途中は で 1 つ前の画面に戻ります。)

番組表を見る

- 番組を見ているときに
 - を押す
 - 番組表
 - 番組表が表示されます。

- 電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに約 1 分程度かかる場合があります。
- 見ていた元の番組に戻るとき
 - を押す

番組表からテレビ番組を見る

- 上記の操作で番組表を表示し、
 - ▲▼◀▶ を押して、見たい番組を選び
 - を押す

例：選んでいる番組が黄色になる

- 「今すぐ見る」が表示されていることを確認し、
 - を押す

「今すぐ見る」の表示のない番組は放送を見ることができません。

■番組表

放送の種類
地上 D : 地上デジタルテレビ放送
ワンセグ : ワンセグ

「ホーム」モードまたは「おでかけ」モードを表示
(24、25、67 ページ)

現在時刻 日付

地上 D 番組表

13:10

12月24日(火) 13:05 スタジオ

LOGO 1 012-0 LOGO 2 021 LOGO 2 022

○○○テレビ ○○○テレビ ○○○テレビ

05 スタジオ

55 名曲アルバム「交響曲 第5番」...

00 今日の料理

30 おしゃれ工房

00 高校講座 数学

30 高校講座 英語

選択中の番組の紹介

放送局名

選択中の番組

赤線部分には、短い番組が存在します。カーソルを合わせると番組を表示します。

番組表を開く前に見ていた画面

●地上デジタル放送の番組表について
受信可能な放送局で番組情報が表示されない場合は、その局を選んで、決定ボタンを押すと表示されます。(数分かかることがあります)
地上デジタルテレビ放送で表示されるのは最大 8 日分、ワンセグで表示されるのは、最大で 10 番組です。

■別の日の放送の番組表を見る
 (青ボタン) で前日
 (赤ボタン) で翌日の番組表を表示。

■番組表を拡大、縮小する
 (緑ボタン) で拡大
 (黄ボタン) で縮小

■番組内容画面

放送の種類
地上 D : 地上デジタルテレビ放送
ワンセグ : ワンセグ

番組の特徴を表すアイコン (66 ページ)

番組内容

内容/属性

地上 D 061

○○○テレビ

12月24日(日) 19:00~20:55

○○○ボランティア W杯サッカーボランティア 第2次募集・近畿・東海地区

番組のタイトル

属性

内容

行送り 決定

戻る

番組の内容を紹介

説明文

今すぐ見る

現在放送中の番組で、すぐに見ることができる番組であることを表示

■番組の詳しい内容(属性)などを見る
 (赤ボタン) で属性表示
 (青ボタン) で内容表示に戻る

見る

番組表からテレビ番組を見る