N	
要	
は	
٢	
<b>=</b>	
9	

英数字	ペー	-ジ
■ B-CAS カードテスト・・・・・・・・・		35
■ B-CAS カードの挿入・・・・・・・・・		16
<b>■</b> EWS · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		29
■ ID 表示 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	35、	36
あ 行	ペー	-ジ
■アイコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		55
■アンテナレベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		29
■枝番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		28
■オート放送局サーチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		27
■おでかけスキャン	24、	25
か 行	ペー	-ジ
■カーテレビ/カーモニターとの接続・・	46,	48
■カーナビゲーションとの接続・・・・		48
■画面表示 ······		29
■カラーボタン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		15
■緊急警報放送 ·····		29
■県域設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		37
■個人情報消去 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		37
さ 行	ペー	-ジ
■再スキャン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 23,	. 25
■字幕の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		33
■受信確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		19
■受信チャンネル設定・・・・・・・・		
■受信モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		26
■受信モード「自動切換」・・・・・・・		26
■順送りチャンネル選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
■初期スキャン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
■信号切換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
<b>■</b> 設置設定······	18 ~	~ 27

	_
た 行 ペー  地域設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25 59 20
は 行 ペー  ■番組内容・・・・・ ■番組表・・・・30、 ■付属品・・・・・・ ■放送メール・・・・ ■ホームスキャン・・・・	29 31 · 2 35
ま 行 ペー ■「マニュアル」設定・・・・・ ■マルチビュー放送・・・・33、 ■メッセージ表示・・・・ ■メニュー画面・・・・ ■文字スーパー・・・・	-ジ 23 59 56 17 33
■郵便番号・・・・・・ 20、	-ジ 37 -ジ
■リモコン受信部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15 58 -ジ
■ワンセグ・・・・ 12、13、15、26、29、	59

## 仕様

品 名	車載用 地上デジタルチューナー	
品 番	TU-DTX400	
使 用 電 源	DC12 V	
消費電力	電源「入」時:9W (アンテナへの電源供給なし時) 電源「切」時:8W(番組情報取得時)	
使用温度範囲	-5℃~+50℃	
保存温度範囲	-20°C~ +80°C	
受信可能放送	地上デジタル(ワンセグ対応)	
接続端子	<ul> <li>●地上デジタルアンテナ入力端子 : (-75 dBm ~-20 dBm、50 Ω) × 4</li> <li>●出力端子 : 映像 (1.0 V[p-p]、75 Ω) : 音声 (250 mV[rms] (標準))</li> <li>●入力端子 : 映像 (1.0 V[p-p]、75 Ω) : 音声 (2 V[rms] (最大))</li> </ul>	
外 形 寸 法	幅 17.8 cm×高さ 2.7 cm×奥行き 12.0 cm (突起部を除く)	
質 量	約 600 g	

## ■リモコン (品番: N2QAYC000019)

使	用	電	源	源 DC3 V(リチウム電池:CR2025 または CR2025P を 1 個使用)	
操	作	距	離	約3m以内(リモコン受信部正面距離)	
質			量	約 55 g(リチウム電池含む)	

●本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。