


ミニ B-CAS カードの挿入

- カードおよび台紙に記載の文面をよくお読みのうえ必ず挿入してください。
- mini B-CASカードを挿入しないと地上デジタル放送が視聴できません。
- 「使用許諾契約約款」をよくお読みください。

地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月からコピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにmini B-CASカードが必要です。

mini B-CAS カードについて

- 台紙に添付されています。
※台紙をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- デジタル放送の視聴のために必要なカードです。



- mini B-CASカードを管理するための大切な番号です。問い合わせの際にも必要です。裏表紙のID番号記載欄にメモしておいてください。

mini B-CASカード取り扱い上の留意点

- ・折り曲げたり、変形させない。
- ・重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- ・水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- ・IC(集積回路)部には手をふれない。
- ・分解加工は行わない。
- ・BS/110度CSデジタル放送対応受信機には使用しない。
(同梱のmini B-CASカードは地上デジタル専用です。)

mini B-CASカードについてのお問い合わせ


(故障交換や紛失時など)は
(株)ビーエス・コンディショナルアクセス
システムズ カスタマーセンター
TEL 0570-000-250

お願い

カードの不具合と確認された場合は、お客様よりカスタマーセンターにお問い合わせください。修理センターなどでカード交換を行った際発生した作業工賃などの費用は、お客様のご負担となります。

入れかた

- 1 車のキースイッチを「OFF」にする
- 2 カバーを外し、mini B-CASカードを奥まで(「カチッ」と音がするまで)確実に挿入する




3 カバーを取り付ける

- mini B-CASカードのテストをするときは
([P.31](#)ページ「mini B-CASカードの番号などを見る」)

取り出しかた

- 1 車のキースイッチを「OFF」にする
- 2 カバーを外し、mini B-CASカードを押して、出てきたカードを取り出す




3 カバーを取り付ける

- mini B-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。
- mini B-CASカードには、IC(集積回路)が組み込まれているため、画面にメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないでください。
- mini B-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上経ってから、B-CASカードテストを行ってください。(P.31ページ)
- カバーは取り外しができますので紛失にご注意ください。

メニュー画面の操作と項目

画面で確認しながら設定や放送メールなどの情報を見ることができます。



■メニュー画面

