

オーディオ / Bluetooth

CN-HX900D CN-HW880D

太字の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。
安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは		ここをご確認ください
オーディオ(DVD)	動作	タッチパネル/リモコンを操作しても、動作しない
	動作	設定した字幕言語/音声言語/アングルが切り換わらない
	動作	DVD初期設定で設定した字幕言語/音声言語で再生されない
	動作	メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない
	動作	ディスクを入れても再生できない/音が出ない
オーディオ(DVD)	音声	小さい音が聞き取りにくい
	音声	再生時の音が小さい
	音声	音が悪い(音がとぶ)
オーディオ(CD-R / CD-RW / MP3 / WMA再生)	再生	再生まで時間がかかる
	再生	順番どおりに再生されない
	音声	音質が悪い(音が飛ぶ)
	音声	音が出ない(再生経過時間の表示もない)
オーディオ(CD-R / CD-RW / MP3 / WMA再生)	音声	音が出ない(再生経過時間は表示される)
	表示	ファイル名/フォルダ名/ID3 Tag/WMA Tagが正しく表示されない
	表示	再生経過時間の表示が実際と異なる

こんなときは		ここをご確認ください
オーディオ(HDD MUSIC)	録音	録音音質の切り換えができない
	再生	再生されない(CDから録音)
	再生	MP3/WMAファイルが再生されない(SDメモリーカードから保存)
	再生	順番どおりに再生されない(SDメモリーカードから保存)
オーディオ(HDD MUSIC)	表示	アルバム名/曲名が途中でしか表示されない(SDメモリーカードから保存)
	表示	ID3 Tag/WMA Tagが正しく表示されない(SDメモリーカードから保存)
オーディオ(ラジオ)	動作	ラジオが受信できない
	動作	エンジンをかけると、ラジオアンテナが上下する
オーディオ(ラジオ)	音声	ノイズが多い
	動作	iPodが正しく動作しない?
オーディオ(iPod)	表示	接続を外しても、iPodに「Strada」が表示される
	音声	曲の頭で「ポッ」音が入る
Bluetooth	音声	接続時に一瞬音声が出る
	登録	Bluetooth対応機器を本機に機器登録できない
Bluetooth	登録	登録機器リストで「Strada」を選んで、本機が登録できない