9.2対応機種/非対応機種一覧表

2024/12/10 現在
○:接続可能 ×:接続不可

キャリア名	メーカー名	機種名	動作バージョン	接続可能 (Android 1)	接続可能 (Android 2)	接続可能 (Android 3)	接続可能 (Android 4)	接続可能 (Android 5)	接続可能 (Android 6)	接続可能 (Android 7)	接続可能 (Android 8)	接続可能 (Android 9)	接続可能 (Android 10)	接続可能 (Android 11)	接続可能 (Android 12)	接続可能 (Android 13)	接続可能 (Android 14)	接続可能 (Android 15)
docomo	Apple	iPhone 5c	iOS 8.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4
docomo	Apple	iPhone 5s	iOS 8.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4
			iOS 11.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	○※4
docomo	Apple	iPhone 6	iOS 8.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※3③※4	×※3③※4	×
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4
docomo	Apple	iPhone 6 Plus	iOS 8.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4
docomo	Apple	iPhone 6s	iOS 9.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※3③※4	×※3③※4	×
			iOS 10.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4
docomo	Apple	iPhone 6s Plus	iOS 9.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×
			iOS 10.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4
docomo	Apple	iPhone SE	iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4
			iOS 10.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×
			iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4
docomo	Apple	iPhone 7	iOS 10.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×
			iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4
			iOS 11.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 7 Plus	iOS 10.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×
			iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4
			iOS 11.2.6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 8	iOS 11.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4	○※4
			iOS 11.2.6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 8 Plus	iOS 11.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4	○※4
			iOS 11.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone X	iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4	○※4
			iOS 11.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone XS	iOS 12.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×
			iOS 13.3.1	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone XS Max	iOS 12.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4
			iOS 12.1.4	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×
			iOS 13.4	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone XR	iOS 12.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×
			iOS 13.3.1	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 11	iOS 13.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×
			iOS 13.4	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 14.4.2	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 11 Pro	iOS 13.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×
			iOS 13.4	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 14.4	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 11 Pro Max	iOS 13.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×
			iOS 13.3.1	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 14.4.2	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone SE(第2世代)	iOS 13.5	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	×
			iOS 14.4.2	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 12	iOS 14.1	×	×	×	×	×	×	○※4※8※9	○※4※8※9	○※4※8※9	○※4※8※9	○※4※8※9	○※4※8※9	○※4※8※9	○※4※8※9	×
			iOS 14.4	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 12 Pro	iOS 14.1	×	×	×	×	×	×	○※4※8※9	○※4※8※9	○※4※8※9	○※4※8※9	○※4※8※9	○※4※8※9	○※4※8※9	○※4※8※9	×
			iOS 14.4.2	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 12 mini	iOS 14.2	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4※8※9	○※4※8※9	○※4※8※9	○※4※8※9	○※4※8※9	○※4※8※9	×
			iOS 14.4.2	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 12 Pro Max	iOS 14.2	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4※8※9	○※4※8※9	○※4※8※9	○※4※8※9	○※4※8※9	○※4※8※9	×
			iOS 14.4	×	×	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 13	iOS 15.0	×	×	×	×	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 13 mini	iOS 15.0	×	×	×	×	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 13 Pro	iOS 15.0	×	×	×	×	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.0	×	×	×	×	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×※3	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone SE(第3世代)	iOS 15.4.1	×	×	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 14	iOS 16.0.2	×	×	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 14 Pro	iOS 16.0.2	×	×	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 14 Pro Max	iOS 16.0.2	×	×	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 14 Plus	iOS 16.0.2	×	×	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 15	iOS 17.0.2	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 15 Plus	iOS 17.0.2	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 15 Pro	iOS 17.0.2	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 15 Pro Max	iOS 17.0.2	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 16	iOS 18.0.1	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 16 Plus	iOS 18.0.1	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 16 Pro	iOS 18.0.1	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 16 Pro Max	iOS 18.0.1	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	FCNT	Disney Mobile on docomo(F-07E)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※2
docomo	FCNT	らくらくスマートフォン(F-08E)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※1
docomo	FCNT	らくらくスマートフォン プレミアム (F-05G)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※2
docomo	FCNT	ARROWS NX(F-01F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※2
docomo	FCNT	Disney Mobile on docomo(F-02F)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※2
docomo	FCNT	ビジネススマートフォン(F-04F)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※1
docomo	FCNT	ARROWS NX(F-05F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※2
docomo	FCNT	らくらくスマートフォン(F-06F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※1	×※1	×※1
docomo	FCNT	F-07F	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※1
docomo	FCNT	ARROWS NX(F-02G)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※2
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×
docomo	FCNT	ARROWS NX(F-04G)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×※3
docomo	FCNT	F-05G (ARROWSケータイ)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※1	×※1	×※1
docomo	FCNT	arrows Fit(F-03H)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○
			Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	×

ﾍﾟｰｼﾞﾌｫﾛｰ	メーカー	機種名	機種情報																	
docomo	FCNT	arrows NX(F-02H)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○注4	○
docomo			Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
docomo	FCNT	arrows SV(F-03H)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○注4	○注4	○
docomo			Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
docomo	FCNT	arrows NX(F-01J)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○注4	○注4	○	○	○
docomo			Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
docomo	FCNT	らくらくホンF-02J)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1
docomo	FCNT	らくらくスマートフォンF-04J)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
docomo	FCNT	arrows Be(F-05J)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○注4	○注4	○	○	○
docomo	FCNT	arrows NX(F-01K)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 8.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
docomo	FCNT	らくらくスマートフォン me(F-03K)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	FCNT	arrows Be(F-04K)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	FCNT	らくらくスマートフォン me(F-01L)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○注4
docomo	FCNT	arrows Be3(F-02L)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	FCNT	arrows ケータイ(F-03L)	–	×	×	×	×	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	×
docomo	FCNT	らくらくホンF-01M)	–	×	×	×	×	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	×
docomo	FCNT	arrows Be4(F-41A)	Android 10	×	×	×	×	○注6	○注6	○注6	○注6	○注3	○注6	○注6	○注6	○注3	○注6	○注6	○注6	×
docomo	FCNT	arrows 5G(F-51A)	Android 10	×	×	×	×	○注6	○注6	○注6	○注6	○注3	○注6	○注6	○注6	○注3	○注6	×	×	×
			Android 11	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	FCNT	らくらくスマートフォンF-42A)	Android 10	×	×	○	○	○注6	○注6	○注6	○注6	○注3	○注6	○注6	○注6	○注3	○注6	×	×	×
docomo	FCNT	arrows N(F-52A)	Android 10	×	×	×	×	○注6	○注6	○注6	○注6	○注3	○注6	○注6	○注6	○注3	○注6	×	×	×
			Android 11	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	FCNT	arrows Be4 Plus(F-41B)	Android 11	×	×	○	○	○注6	○注6	○注6	○注6	○注3	○注6	○注6	○注6	○注3	○注6	×	×	×
docomo	FCNT	arrows We(F-51B)	Android 11	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
			Android 12	○注12	○注12	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	FCNT	らくらくスマートフォンF-52B)	Android 11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
docomo	FCNT	arrows N(F-51C)	Android 12	○注12	○注12	○注12	○注12	○注12	○注12	○注12	○注12	○注12	○注12	×	×	×	×	×	×	×
docomo	FCNT	arrows We2 Plus(F-51E)	Android 14	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	FCNT	arrows We2(F-52E)	Android 14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Google	Google Pixel 3	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○注12注14注18	○注12注14注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Google	Google Pixel 3 XL	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○注12注14注18	○注12注14注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Google	Google Pixel 3a	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○注12注14注18	○注12注14注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Google	Google Pixel 7a	Android 13	○注14	○注14	○注14	○注14	○注14	○注14	○注14	○注14	○注14	○注14	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Google	Google Pixel Fold	Android 13	○注14	○注14	○注14	○注14	○注14	○注14	○注12注14	○注12注14	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Google	Google Pixel 8	Android 14	○注14注17注18	○注14注17注18	○注14注17注18	○注14注17注18	○注14注17注18	○注14注17注18	○注14注17注18	○注14注17注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Google	Google Pixel 8 Pro	Android 14	○注14注18	○注14注18	○注14注18	○注14注18	○注14注18	○注14注18	○注14注18	○注14注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Google	Google Pixel 8a	Android 14	○注14注18	○注14注18	○注14注18	○注14注18	○注14注18	○注14注18	○注14注18	○注14注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Google	Google Pixel 9	Android 14	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Google	Google Pixel 9 Pro XL	Android 14	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Google	Google Pixel 9 Pro	Android 14	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Google	Google Pixel 9 Pro Fold	Android 14	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	HUAWEI	HUAWEI P20 Pro(HW-01K)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○注14	○注14	○注14	○注14	○注14	○注14	○注14	○注14	○注14
docomo	HUAWEI	HUAWEI P20 Pro(HW-02L)	Android 9	×	×	×	×	○注14注18	○注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注14注18	○注14注18	○注14注18	○注14注18	○注14注18	○注14注18	○注14注18	○注14注18	×
docomo	KYOCERA	カードケータイ(KY-01L)	–	×	×	×	×	×	×	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1
docomo	KYOCERA	あんしんスマホ(KY-51B)	Android 11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
docomo	KYOCERA	DIGNO ケータイ(KY-42G)	–	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	×	×	×	×	×	×	×
docomo	LG	G2(L-01F)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× 注3
docomo	LG	Disney Mobile on docomo(DM-01G)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○注14	○注14	○
docomo	LG	MEIYU S X	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○注14	○注14	○
			Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
docomo	LG	Disney Mobile on docomo(DM-02H)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× 注3	× 注3	× 注3	× 注3	× 注3	× 注3	× 注3
docomo	LG	V20 PRO(L-01J)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× 注3	× 注3	× 注3	× 注3	× 注3	× 注3	× 注3
docomo	LG	V30+(L-01K)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	LG	Disney Mobile on docomo(DM-01K)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○注14	○注14	○	○	○	○	○
docomo	LG	LG style(L-03K)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	LG	LG style3(L-01L)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	×	×	○注18	○注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	LG	LG V60 ThinQ 5G(L-51A)	Android 10	×	×	×	×	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	×
docomo	LG	LG style3(L-41A)	Android 10	×	×	×	×	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	×
docomo	LG	LG VELVET(L-52A)	Android 10	×	×	×	×	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	○注18	×	×	×
			Android 11	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Panasonic	P-01F	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× 注1
docomo	Panasonic	P-01G	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× 注1	× 注1	× 注1
docomo	Panasonic	P-01H	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1
docomo	Panasonic	P-smart ケータイ (P-01J)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1	× 注1
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note3 (SC-01F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy J (SC-02F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy S5 (SC-04F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note Edge (SC-01G)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S5 ACTIVE (SC-02G)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S6 edge(SC-04G)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○注14	○注14	○注12
docomo	SAMSUNG	Galaxy S6(SC-05G)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○注12
			Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Active neo(SC-01H)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○注14	○注14	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy S7 edge(SC-02H)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy S8(SC-02J)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○注12
docomo	SAMSUNG	Galaxy S8+(SC-03J)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Feel(SC-04J)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note8(SC-01K)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○注14	○注14	○注14	○注14	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S9(SC-02K)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○注14	○注14	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S9+(SC-03K)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○注14	○注14	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note9(SC-01L)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○注14	○注14	×	×	×	×	×	×	×
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○注12注14注18	○注12注14注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Feel2(SC-03L)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注14	○注14	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	○注12注14	○注12注14	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S10(SC-03L)	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注14	○注14	○注14	○注14	○注12注14
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○注12注14注18	○注12注14注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S10+(SC-04L)	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注14	○注14	○注14	○注14	○注12注14
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○注14注18	○注14注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note10+(SC-01M)	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○注14	○注14	○注14	○注14	○注14	○注14	○注12注14	○注12注14	×
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○注12注14注18	○注12注14注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			Android 11	×	×	×	×	○注14注18	○注14注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy A20(SC-02M)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○注14	○注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注14	○注14	×
			Android 10	×	×	×	×	○注14注18	○注14注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S20 5G(SC-51A)	Android 10	×	×	×	×	×	×	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注14注18	○注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注14注18	○注14注18	×
			Android 11	×	×	×	×	○注12注14注18	○注12注14注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S20+ 5G(SC-52A)	Android 10	×	×	×	×	×	×	○注14注18	○注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注14注18	○注14注18	×
			Android 11	×	×	×	×	○注12注14注18	○注12注14注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy A41(SC-41A)	Android 10	×	×	×	×	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy A21(SC-42A)	Android 10	×	×	×	×	○注12注14注18	○注12注14注18	○注14注18	○注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	×	×	×
			Android 11	×	×	○注12注14	○注12注14	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note20 Ultra 5G(SC-53A)	Android 10	×	×	×	×	×	×	○注12注14注18	○注12注14注18	○注14注18	○注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注14注18	○注14注18	×	×	×
			Android 11	×	×	○注12注14	○注12注14	○注12注14注18	○注12注14注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy A51 5G(SC-54A)	Android 10	×	×	×	×	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	×	×	×
			Android 11	×	×	○注12注14	○注12注14	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S21 5G(SC-51B)	Android 11	×	×	×	×	○注12注14注18	○注12注14注18	○注14注18	○注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注14注18	○注14注18	×	×	×
			Android 12	×	×	○注12注14	○注12注14	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S21 Ultra 5G(SC-52B)	Android 11	×	×	×	×	× 注13	× 注13	× 注13	× 注13	× 注13	× 注13	○注12注14注18	○注12注14注18	× 注13	× 注13	×	×	×
			Android 12	×	×	○注12注14	○注12注14	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy A52 5G(SC-53B)	Android 11	×	×	×	×	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	×	×	×
			Android 12	×	×	○注14	○注14	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Z Flip3 5G(SC-54B)	Android 11	×	×	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	○注12注14	×	×	×	×	×
			Android 13	○注14	○注14	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Z Fold3 5G(SC-55B)	Android 11	×	×	×	×	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	○注12注14注18	×	×	×	×	×
			Android 12	×	×	○注14	○注14	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			Android 13	○注14注18	○注14注18	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

キャリア	メーカー	機種	バージョン	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
docomo	SAMSUNG	Galaxy A22 5G(SC-56B)	Android 11	×	×	○※22※24	○※22※24	○※22※24	○※22※24	○※22※24	○※22※24	○※22※24	○※22※24	○※22※24	×	×	×	×	×
			Android 12	○※24	○※24	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S22(SC-51C)	Android 12	×	×	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	×	×	×	×	×
			Android 13	○※22※24	○※22※24	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S22 Ultra(SC-52C)	Android 12	×	×	○※24	○※24	○※24	○※24	×※23	×※23	○※24	○※24	×※23	×	×	×	×	×
			Android 13	○※24	○※24	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy A53 5G(SC-53C)	Android 12	×	×	○※22※24	○※22※24	○	○	○	○	○※24	○※24	○	○	×	×	×	×
			Android 13	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Z Flip4(SC-54C)	Android 12	×	×	○※22※24	○※22※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○	○	×	×	×	×	×	×
			Android 13	○※22※24	○※22※24	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Z Fold4(SC-55C)	Android 12	×	×	○※24※28	○※24※33	○※24※28	○※24※28	○※22	○※22	○※24※28	○※24※28	×	×	×	×	×	×
			Android 13	○※28	○※28	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy A23 5G(SC-56C)	Android 12	○※22※24	○※22※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※22※24	○※22※24	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S23(SC-51D)	Android 13	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S23 Ultra(SC-52D)	Android 13	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○	○	○※24	○※24	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy A54 5G(SC-53D)	Android 13	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○	○	○※24	○※24	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Z Flip5(SC-54D)	Android 13	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Z Fold5(SC-55D)	Android 13	○※24※28	○※24※28	○※24※28	○※24※28	○※24※28	○※24※28	○※24※28	○※24※28	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S24(SC-51E)	Android 14	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S24 Ultra(SC-52E)	Android 14	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy A55 5G(SC-53E)	Android 14	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Z Flip6(SC-54E)	Android 14	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	○※24	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Z Fold6(SC-55E)	Android 14	○※24※28	○※24※28	○※24※28	○※24※28	○※24※28	○※24※28	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS PAD(SH-08E)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※31
docomo	SHARP	AQUOS PHONE ZETA(SH-01F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SHARP	AQUOS PHONE EX(SH-02F)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SHARP	AQUOS ZETA(SH-04F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SHARP	Disney Mobile on docomo(SH-05F)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SHARP	AQUOS PAD(SH-08F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※31
docomo	SHARP	AQUOS ZETA(SH-01G)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※24	○※24	×
docomo	SHARP	Disney Mobile on docomo(SH-02G)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
docomo	SHARP	AQUOS ZETA(SH-03G)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×※33
docomo	SHARP	AQUOS EVER(SH-04G)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※24	○※24	○
docomo	SHARP	AQUOSケータイ(SH-06G)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※31	×※31	×※31
docomo	SHARP	AQUOS ZETA(SH-01H)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※24	○※24	×※31
			Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※33
docomo	SHARP	AQUOS Compact(SH-02H)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※24	○※24	×※31
			Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※24
docomo	SHARP	Disney Mobile on docomo(DM-01H)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※24	○※24	×※33
docomo	SHARP	AQUOS ZETA(SH-04H)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※24	○※24	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS ケータイ(SH-01J)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※31	×※31	×※31	×※31	×※31	×※31	×※31
docomo	SHARP	AQUOS EVER(SH-02J)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×
docomo	SHARP	Disney Mobile on docomo (DM-01J)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
docomo	SHARP	AQUOS R(SH-03J)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※33	×※33	×※33	×※33	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○※24	○※24	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS sense(SH-01K)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※33	×※33	×※33	×※33	×※33
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS R2(SH-03K)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS sense2(SH-01L)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS ケータイ(SH-02L)	–	×	×	×	×	×	×	×※31	×※31	×※31	×※31	×※31	×※31	×※31	×※31	×※31	×※31	×※31
docomo	SHARP	AQUOS R5(SH-04L)	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○※28	○※28	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS sense3(SH-02M)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	×	×	○※28	○※28	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS zero3(SH-01M)	Android 10	×	×	×	×	×	×	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	×
			Android 11	×	×	×	×	○※28	○※28	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS R5G(SH-51A)	Android 10	×	×	×	×	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	×
docomo	SHARP	AQUOS sense4(SH-41A)	Android 10	×	×	×	×	×	×	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	×	×	×
			Android 11	×	×	○※28	○※28	○※28	○※28	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS sense5G(SH-53A)	Android 11	×	×	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS R6(SH-51B)	Android 11	×	×	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS sense6(SH-54B)	Android 11	×	×	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	○※28	×	×	×	×	×
			Android 13	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS wish2(SH-51C)	Android 12	○※22	○※22	○※22	○※22	○※22	○※22	○※22	○※22	○※22	○※22	○※22	○※22	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS R7(SH-52C)	Android 12	○※22	○※22	○※22※28	○※22※28	○※22※28	○※22※28	○※22※28	○※22※28	×※33	×※33	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS sense7(SH-53C)	Android 12	○※22	○※22	○※22	○※22	○※22	○※22	○※22	○※22	○※22	○※22	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS R8 pro(SH-51D)	Android 13	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS R8(SH-52D)	Android 13	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS wish3(SH-53D)	Android 13	○※22※24	○※22※24	○※22※24	○※22※24	○※22※24	○※22※24	○※22※24	○※22※24	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS sense8(SH-54D)	Android 13	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS R9(SH-51E)	Android 14	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS wish4(SH-53E)	Android 14	○※22	○※22	○※22	○※22	○※22	○※22	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS sense9(SH-53E)	Android 14	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia Z1(SO-01F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SONY	Xperia Z1 f(SO-02F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SONY	Xperia Z2(SO-03F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SONY	Xperia A2(SO-04F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SONY	Xperia Z2 Tablet(SO-05F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※31
docomo	SONY	Xperia Z3(SO-01G)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※24	○※24	×
docomo	SONY	Xperia Z3 Compact(SO-02G)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※24	○※24	×
docomo	SONY	Xperia Z4(SO-03G)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※24	○※24	○
docomo	SONY	Xperia A4(SO-04G)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
docomo	SONY	Xperia Z5(SO-01H)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※24	○※24	×
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
docomo	SONY	Xperia Z5 Compact(SO-02H)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※24	○※24	×※31
			Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SONY	Xperia Z5 Premium(SO-03H)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※24	○※24	×※31
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	○
docomo	SONY	Xperia X Performance(SO-04H)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※24	○※24	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
docomo	SONY	Xperia XZ(SO-01J)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※24	○※24	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia X Compact(SO-02J)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※33	×※33	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia XZs(SO-03J)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia XZ Premium(SO-04J)	Android 7.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia XZ1(SO-01K)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia XZ1 Compact(SO-02K)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia XZ2(SO-03K)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia XZ2 Compact(SO-05K)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia XZ2 Premium(SO-04K)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○※28	○※28	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia XZ3(SO-01L)	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○※32	○※32	○
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○※28	○※28	×	×	×	×	×	×	×	×	×

キャリア	メーカー	端末名	端末名	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
docomo	SONY	Xperia Ace(SO-02L)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	SONY	Xperia 1(SO-03L)	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○※8	○※8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 5(SO-01M)	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	×	×	○※8	○※8	○※8	○※8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 1 II(SO-51A)	Android 10	×	×	×	×	×	×	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	×
			Android 11	×	×	×	×	○※8	○※8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 10 II(SO-41A)	Android 10	×	×	×	×	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	×
docomo	SONY	Xperia 5 II(SO-52A)	Android 10	×	×	×	×	×	×	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	×	×	×
			Android 11	×	×	○	○	○※8	○※8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia Ace II(SO-41B)	Android 11	×	×	○	○	○※8※9※8	○※8※9※8	○※8※9※8	○※8※9※8	○※8	○※8	○※8※9※8	○※8※9※8	○※8※9※8	○※8※9※8	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 10 III(SO-52B)	Android 11	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 1 III(SO-51B)	Android 11	×	×	×	×	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	×	×	×	×	×
			Android 12	×	×	○※8※2	○※8※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			Android 13	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 5 III(SO-53B)	Android 11	×	×	×	×	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	×	×	×	×	×
			Android 12	×	×	○※8※2	○※8※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			Android 13	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 1 IV(SO-51C)	Android 12	×	×	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	×	×	×	×	×
			Android 13	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia Ace III(SO-53C)	Android 12	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 10 IV(SO-52C)	Android 12	×	×	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	×	×	×	×	×	×	×
			Android 13	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 5 IV(SO-54C)	Android 12	×	×	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	×	×	×	×	×	×	×
			Android 13	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 1 V(SO-51D)	Android 13	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 10 V(SO-52D)	Android 13	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 5 V(SO-53D)	Android 13	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	○※8※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 1 VI(SO-51E)	Android 14	○※8※4※8※10	○※8※4※8※10	○※8※4※8※10	○※8※4※8※10	○※8※4※8※10	○※8※4※8※10	○※8※4※8※10	○※8※4※8※10	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 10 VI(SO-52E)	Android 14	○※8※10	○※8※10	○※8※10	○※8※10	○※8※10	○※8※10	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	ZTE	MONOMO-01J(J)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※8※4	○※8※4	○	○	○
			Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
docomo	ZTE	MONOMO-01K(K)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
docomo	ZTE	MZ-01K(K)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×※8※3
			Android 8.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×

ケータイ名	メーカー名	機種名	OS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
au	Apple	iPhone 5	iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
au	Apple	iPhone 5c	iOS 8.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
au	Apple	iPhone 5s	iOS 8.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 11.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×
au	Apple	iPhone 6	iOS 8.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
			iOS 10.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
au	Apple	iPhone 6 Plus	iOS 8.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
			iOS 10.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
au	Apple	iPhone 6s	iOS 9.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
au	Apple	iPhone 6s Plus	iOS 9.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
au	Apple	iPhone SE	iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 10.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
			iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
au	Apple	iPhone 7	iOS 10.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
			iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.2.6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 7 Plus	iOS 10.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
			iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 8	iOS 11.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 8 Plus	iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.2.6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone X	iOS 11.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
			iOS 11.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone XS	iOS 12.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 12.1.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
			iOS 13.3.1	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone XS Max	iOS 12.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
			iOS 13.4	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone XR	iOS 12.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
			iOS 13.4	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 11	iOS 13.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×
			iOS 13.3.1	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 14.4	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 11 Pro	iOS 13.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×
			iOS 13.4	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 14.4.2	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 11 Pro Max	iOS 13.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×
			iOS 13.3.1	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 14.4	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone SE(第2世代)	iOS 13.5	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×
			iOS 14.4	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 12	iOS 14.1	×	×	×	×	×	×	○※B4※B9	○※B4※B9	○※B4※B9	○※B4※B9	○※B4※B9	○※B4※B9	○※B4※B9	○※B4※B9	×	×	×
			iOS 14.4.2	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 12 Pro	iOS 14.1	×	×	×	×	×	×	○※B4※B9	○※B4※B9	○※B4※B9	○※B4※B9	○※B4※B9	○※B4※B9	○※B4※B9	○※B4※B9	×	×	×
			iOS 14.4	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 12 mini	iOS 14.2	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4※B9	○※B4※B9	○※B4※B9	○※B4※B9	○※B4※B9	○※B4※B9	×	×	×
			iOS 14.4	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 12 Pro Max	iOS 14.2	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4※B9	○※B4※B9	○※B4※B9	○※B4※B9	○※B4※B9	○※B4※B9	×	×	×
			iOS 14.4.2	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 13	iOS 15.0	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 13 mini	iOS 15.0	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 13 Pro	iOS 15.0	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.0	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone SE(第3世代)	iOS 15.4.1	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 14	iOS 16.0.2	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 14 Pro	iOS 16.0.2	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 14 Pro Max	iOS 16.0.2	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 14 Plus	iOS 16.0.2	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 15	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 15 Plus	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 15 Pro	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 15 Pro Max	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 16	iOS 18.0.1	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 16 Plus	iOS 18.0.1	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 16 Pro	iOS 18.0.1	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 16 Pro Max	iOS 18.0.1	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	FCNT	ARROWS 2(FJL22)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B2
au	FCNT	arrows We(FCG01)	Android 11	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
			Android 12	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	FCNT	arrows We2(FCG02)	Android 14	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Google	Google Pixel 5	Android 11	×	×	×	×	○※B2※B4※B7※B8	○※B2※B4※B7※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×
			Android 12	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Google	Google Pixel 6	Android 12	×	×	○※B2※B4※B6※B7※B9	○※B2※B4※B6※B7※B9	○※B2※B4※B6※B8※B9	○※B2※B4※B6※B8※B9	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×	×
			Android 13	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Google	Google Pixel 6a	Android 12	×	×	○※B2※B4※B6※B9	○※B2※B4※B6※B9	○※B2※B4※B8※B9	○※B2※B4※B8※B9	○※B2※B4※B9	○※B2※B4※B9	○※B2※B4※B9	○※B2※B4※B9	○※B2※B4※B9	○※B2※B4※B9	×	×	×	×	×
			Android 13	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Google	Google Pixel 7	Android 13	○※B4	○※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×
au	Google	Google Pixel 7 Pro	Android 13	○※B4	○※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×
au	Google	Google Pixel 7a	Android 13	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
au	Google	Google Pixel Fold	Android 13	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
au	Google	Google Pixel 8	Android 14	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×
au	Google	Google Pixel 8 Pro	Android 14	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×
au	Google	Google Pixel 8a	Android 14	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×

キャリア名	メーカー名	機種名	バージョン	通話																
au	Google	Google Pixel 9	Android 14	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Google	Google Pixel 9 Pro XL	Android 14	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Google	Google Pixel 9 Pro	Android 14	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Google	Google Pixel 9 Pro Fold	Android 14	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	HTC	HTC J butterfly(HTL23)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	×
au	HTC	HTC J butterfly(HTV31)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○
au	HTC	HTC 10(HTV32)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○	○	○
au	HTC	HTC U11(HTV33)	Android 7.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
au	HUAWEI	HUAWEI nova 2(HWV31)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
au	HUAWEI	HUAWEI P20 lite(HWV32)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○※87
au	HUAWEI	HUAWEI P20 lite Premium(HWV33)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※22※84	○※22※84	○※84※87	○※84※87	○※84	○※84	○※22※84※87	○※22※84※87	○※22※84※87	○※22※84※87	×
			Android 10	×	×	×	×	○※22※84※88	○※22※84※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	KYOCERA	GRATINA(KYY06)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※※1
au	KYOCERA	MARVERA(KYY05)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※※1
au	KYOCERA	DIGNO M(KYL22)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
au	KYOCERA	URBANO L02(KYY22)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
au	KYOCERA	URBANO L03(KYY23)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
au	KYOCERA	TORQUE G01(KYY24)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○
au	KYOCERA	MARVERA 2(KYY09)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※※1	× ※※1	× ※※1
au	KYOCERA	URBANO V01(KYV31)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○
au	KYOCERA	GRATINA2(KYY10)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※※1	× ※※1	× ※※1
au	KYOCERA	BASIO(KYV32)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○
au	KYOCERA	INFOBAR A03(KYV33)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○
au	KYOCERA	URBANO V02(KYV34)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○※84	○※84	○
au	KYOCERA	TORQUE G02(KYV35)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○
			Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
au	KYOCERA	DIGNO ral(KYV36)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○※84	○※84	○
au	KYOCERA	Qua phone(KYV37)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○※84	○※84	○
au	KYOCERA	GRATINA 4G(KYF31)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1
au	KYOCERA	URBANO V03(KYV38)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84
au	KYOCERA	TORQUE X01(KYF32)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1
au	KYOCERA	ral10(KYV40)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○※84
au	KYOCERA	GRATINA 4G(KYF34)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1
au	KYOCERA	TORQUE G03(KYV41)	Android 7.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
au	KYOCERA	Qua phone QX(KYV42)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
au	KYOCERA	MARVERA (KYF35)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1
au	KYOCERA	かんたんケータイ (KYF36)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1
au	KYOCERA	GRATINA(KYF37)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1
au	KYOCERA	BASIO3(KYV43)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
au	KYOCERA	Qua phone QZ(KYV44)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
au	KYOCERA	かんたんケータイ(KYF38)	–	×	×	×	×	×	×	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1
au	KYOCERA	INFOBAR xv(KYX31)	–	×	×	×	×	×	×	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1
au	KYOCERA	URBANO V04(KYV45)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
au	KYOCERA	GRATINA(KYF39)	–	×	×	×	×	×	×	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1
au	KYOCERA	TORQUE G04(KYV46)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	×	×	○※88	○※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	KYOCERA	BASIO4(KYV47)	Android 10	×	×	×	×	× ※※3	× ※※3	○※88	○※88	○※88	○※88	× ※※3	× ※※3	× ※※3	× ※※3	× ※※3	× ※※3	×
au	KYOCERA	GRATINA(KYV48)	Android 10	×	×	×	×	× ※※3	× ※※3	× ※※3	× ※※3	× ※※3	× ※※3	× ※※3	× ※※3	× ※※3	× ※※3	×	×	×
			Android 11	×	×	○※82	○※82	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	KYOCERA	かんたんケータイ(KYY41)	–	×	×	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	×	×	×
au	KYOCERA	TORQUE 5G(KYG01)	Android 11	×	×	○	○	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	×	×	×
au	KYOCERA	GRATINA(KYY42)	–	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	×	×	×	×
au	KYOCERA	G'z One TYPE-XX(KYY31)	–	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	× ※※1	×	×	×	×
au	KYOCERA	TORQUE G06(KYG02)	Android 13	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	LG	isai(LGL22)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※※3
au	LG	G Flex(LGL23)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※※3
au	LG	isai FLIL(LGL24)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	×
au	LG	Fx0(LGL25)	Firefox OS 2.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※※1	× ※※1	× ※※1
au	LG	isai VL(LGV31)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	×
au	LG	isai vivid(LGV32)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※※3	× ※※3	× ※※3
au	LG	Qua phone PX(LGV33)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※※3	× ※※3	× ※※3
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※※3	× ※※3	× ※※3	× ※※3	×	×	×
au	LG	isai Beat (LGV34)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※84	○※84	○※84	○※84	○
au	LG	isai V30+(LGV35)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
au	LG	LG in(LGV36)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○※84	○※84	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	○※82	○※82	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	OPPO	OPPO Find X2 Pro(OPG01)	Android 10	×	×	×	×	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	×	×	×
			Android 11	×	×	○※22※88	○※22※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	OPPO	OPPO A54 5G(OPG02)	Android 11	×	×	○※37※88	○※37※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※24※88	○※24※88	×	×	×
au	OPPO	OPPO Find X3 Pro(OPG03)	Android 11	×	×	×	×	○※24※88	○※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※24※88	○※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	×	×	×
			Android 12	×	×	○※84	○※84	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	OPPO	OPPO Reno7 A(OPG04)	Android 11	×	×	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	×	×	×	×	×
			Android 12	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Note3 (SCL22)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
au	SAMSUNG	Galaxy S5 (SCL23)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
au	SAMSUNG	Galaxy Note Edge (SCL24)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	×
au	SAMSUNG	Galaxy S6 edge(SCV31)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○
au	SAMSUNG	Galaxy A8(SCV32)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	× ※※1
			Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	○
au	SAMSUNG	Galaxy S7 edge(SCV33)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	× ※※3
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S8+(SCV35)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S9(SCV38)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Note8(SCV37)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○※22※84	○※22※84	○	○	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S9(SCV39)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S9+(SCV39)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Note8(SCV46)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○※22※84	○※22※84	×	×	×	×	×	×	×
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○※22※24※88	○※22※24※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S10(SCV41)	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○※22※84	○※22※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※22※84
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○※22※24※88	○※22※24※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S10+(SCV42)	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○※84※88	○※84※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy A30(SCV43)	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○※22※84	○※22※84	○※82	○※82	○※84	○※84	○※22※84
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○※22※24※88	○※22※24※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Fold(SCV44)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	×
			Android 11	×	×	×	×	○※84※88	○※84※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Note10+(SCV45)	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○※22※84	○※22※84	○※84	○※84	○※84	○※84	×
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○※22※24※88	○※22※24※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			Android 11	×	×	×	×	○※84※88	○※84※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy A20(SCV46)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○※22※84	○※22※84	○※22※84	○※22※84	○※22※84	○※22※84	○※84	○※84	×
			Android 10	×	×	×	×	○※22※24※88	○※22※24※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip(SCV47)	Android 10	×	×	×	×	×	×	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	×
			Android 11	×	×	×	×	○※22※24※88	○※22※24※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S20 5G(SCG01)	Android 10	×	×	×	×	×	×	○※22※24※88	○※22※24※88	○※84※88	○※84※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	×
			Android 11	×	×	×	×	○※22※24※88	○※22※24※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S20+ 5G(SCG02)	Android 10	×	×	×	×	×	×	○※22※24※88	○※22※24※88	○※84※88	○※84※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	×
			Android 11	×	×	×	×	○※84※88	○※84※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S20 Ultra 5G(SCG03)	Android 10	×	×	×	×	×	×	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	×	×	×
			Android 11	×	×	×	×	○※22※24※88	○※22※24※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			Android 12	×	×	○※84	○※84	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy A41(SCV48)	Android 10	×	×	×	×	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	○※22※24※88	×	×	×
			Android 11	×	×	○※22※84	○※22※84	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

キャリア名	メーカー名	機種名	端末バージョン	通話	通話	通話	通話	通話	通話	通話	通話	通話	通話	通話	通話	通話	通話	通話	通話	通話
au	SAMSUNG	Galaxy Note20 Ultra 5G(SCG06)	Android 10	×	×	×	×	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×
			Android 11	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			Android 12	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip 5G(SCG04)	Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×
			Android 11	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Z Fold2 5G(SCG09)	Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×
			Android 12	×	×	○※B2※B4※B7※B8	○※B2※B4※B7※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy A51 5G(SCG07)	Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×
			Android 11	×	×	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy A32 5G(SCG08)	Android 11	×	×	○※B2	○※B2	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S21 5G(SCG09)	Android 11	×	×	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×
			Android 12	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S21+ 5G(SCG10)	Android 11	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×
			Android 12	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy A21 シンプル(SCV49)	Android 11	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Z Fold3 5G(SCG11)	Android 11	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×
			Android 12	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			Android 13	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip3 5G(SCG12)	Android 11	×	×	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×
			Android 12	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			Android 13	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S22(SCG13)	Android 12	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
			Android 13	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S22 Ultra(SCG14)	Android 12	×	×	○※B4	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
			Android 13	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy A53 5G(SCG15)	Android 12	×	×	○※B4	○※B4	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
			Android 13	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Z Fold4(SCG16)	Android 12	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×
			Android 13	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip4(SCG17)	Android 12	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
			Android 13	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy A23 5G(SCG18)	Android 12	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S23(SCG19)	Android 13	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S23 Ultra(SCG20)	Android 13	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy A54 5G(SCG21)	Android 13	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip5(SCG23)	Android 13	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Z Fold5(SCG22)	Android 13	○※B4※B7※B8	○※B4※B7※B8	○※B4※B7※B8	○※B4※B7※B8	○※B4※B7※B8	○※B4※B7※B8	○※B4※B7※B8	○※B4※B7※B8	○※B4※B7※B8	○※B4※B7※B8	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S23 FE(SCG24)	Android 14	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S24(SCG25)	Android 14	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S24 Ultra(SCG26)	Android 14	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy A55 5G(SCG27)	Android 14	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Z Fold6(SCG28)	Android 14	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip6(SCG29)	Android 14	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE(SHL22)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B2
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE(SHL23)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE mini(SHL24)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B2
au	SHARP	AQUOS SERIE(SHL25)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
au	SHARP	AQUOS SERIE mini(SHV31)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
au	SHARP	AQUOS K(SHF31)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1
au	SHARP	AQUOS SERIE(SHV32)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×※B3
au	SHARP	AQUOS K(SHF32)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	SHARP	AQUOS SERIE mini(SHV33)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
			Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
au	SHARP	AQUOS SERIE(SHV34)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
au	SHARP	AQUOS U(SHV35)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※B4	○※B4	○
au	SHARP	AQUOS K(SHF33)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	SHARP	BASIO3(SHV38)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※B4	○※B4	○	○	○
au	SHARP	AQUOS U (SHV37)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS SERIE mini (SHV38)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
au	SHARP	AQUOS R(SHV39)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS sense(SHV40)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3※B4	×※B3※B4	×※B3	×※B3	×※B3
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS K(SHF34)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	SHARP	AQUOS R compact(SHV41)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
au	SHARP	AQUOS R2(SHV42)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS sense2(SHV43)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○※B4	○※B4	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS R3(SHV44)	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS sense2 かんたんSH(SHV43)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○※B4	○※B4	○	○	○
au	SHARP	AQUOS sense3(SHV45)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS sense3 plus サウンド(SHV46)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS zero2(SHV47)	Android 10	×	×	×	×	×	×	○※B8	○※B8	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 11	×	×	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS R5G(SHG01)	Android 10	×	×	×	×	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×
			Android 11	×	×	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS sense3 basic(SHV48)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS zero5G basic DX(SHG02)	Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×
			Android 11	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS sense5G(SHG03)	Android 11	×	×	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×
			Android 12	×	×	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS zero6(SHG04)	Android 11	×	×	○	○	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×
			Android 12	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS sense6(SHG05)	Android 11	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×
			Android 12	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS wish(SHG06)	Android 11	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○	○	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×
			Android 12	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS sense6s(SHG07)	Android 11	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×
			Android 12	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS wish2(SHG08)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	BASIO active(SHG09)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS sense7(SHG10)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS sense8(SHG11)	Android 13	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	BASIO active2(SHG12)	Android 14	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS sense9(SHG14)	Android 14	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia Z1(SOL23)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
au	SONY	Xperia Z Ultra(SOL24)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
au	SONY	Xperia ZL2(SOL25)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
au	SONY	Xperia Z3(SOL26)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
au	SONY	Xperia Z4(SOV31)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
au	SONY	Xperia Z5(SOV32)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
au	SONY	Xperia X Performance(SOV33)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
au	SONY	Xperia XZ(SOV34)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia XZs(SOV35)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia XZ1(SOV36)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia XZ2(SOV37)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※B4	○※B4	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×

キャリア名	メーカー名	機種名	OS バージョン	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
au	SONY	Xperia XZ2 Premium(SOV38)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○※88	○※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia XZ3(SOV39)	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○※88	○※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 1(SOV40)	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○※88	○※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 5(SOV41)	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	×	×	○※88	○※88	○※88	○※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 8(SOV42)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	×	×	○※88	○※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 1 II(SOG01)	Android 10	×	×	×	×	×	×	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	×
			Android 11	×	×	×	×	○※88	○※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 10 II(SOV43)	Android 10	×	×	×	×	×	×	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	×
			Android 11	×	×	×	×	○※88	○※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 5 II(SOG02)	Android 10	×	×	×	×	×	×	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	×	×	×
			Android 11	×	×	○	○	○※88	○※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 10 III(SOG04)	Android 11	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
au	SONY	Xperia 1 III(SOG03)	Android 11	×	×	×	×	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	×	×	×	×	×
			Android 12	×	×	○※82	○※82	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			Android 13	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 5 III(SOG05)	Android 11	×	×	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	×	×	×	×	×
			Android 12	○※82	○※82	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 1 IV(SOG06)	Android 12	×	×	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	×	×	×	×	×
			Android 13	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia Ace III(SOG08)	Android 12	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 10 IV(SOG07)	Android 12	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 5 IV(SOG09)	Android 12	×	×	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	×	×	×	×	×	×	×
			Android 13	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 1 V(SOG10)	Android 13	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 10 V(SOG11)	Android 13	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 5 V(SOG12)	Android 13	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 1 VI(SOG13)	Android 14	○※84※810	○※84※810	○※84※810	○※84※810	○※84※810	○※84※810	○※82※84※810	○※82※84※810	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 10 VI(SOG14)	Android 14	○※810	○※810	○※810	○※810	○※810	○※810	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Xiaomi	Mi 10 Lite 5G(KYG01)	Android 10	×	×	×	×	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	×	×	×
			Android 11	×	×	○※88	○※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Xiaomi	Redmi Note 10 JE(XIG02)	Android 11	×	×	×	×	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	×	×	×	×	×
			Android 12	○※82	○※82	○※82	○※82	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Xiaomi	Redmi 12 5G(XIG03)	Android 13	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Xiaomi	Xiaomi 13T(XIG04)	Android 13	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Xiaomi	Redmi Note 13 Pro 5G(XIG05)	Android 14	○	○	○	○	○	○	×※83	×※83	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	ZTE	ZTE a1(ZTG01)	Android 10	×	×	×	×	○※88※89	○※88※89	○※88※89	○※88※89	○※88※89	○※88※89	○※88※89	○※88※89	○※88※89	○※88※89	×	×	×
			Android 11	×	×	○※88	○※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

キャリア名	メーカー名	機種名	バージョン	緊急速報メール	災害用伝言板	緊急地震速報	緊急通知	緊急通知(Wi-Fi)	緊急通知(Wi-Fi)	緊急通知(Wi-Fi)	緊急通知(Wi-Fi)	緊急通知(Wi-Fi)	緊急通知(Wi-Fi)	緊急通知(Wi-Fi)	緊急通知(Wi-Fi)	緊急通知(Wi-Fi)	緊急通知(Wi-Fi)	緊急通知(Wi-Fi)	緊急通知(Wi-Fi)
SoftBank	Apple	iPhone 5	iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
SoftBank	Apple	iPhone 5c	iOS 8.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
SoftBank	Apple	iPhone 5s	iOS 8.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 10.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 11.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
SoftBank	Apple	iPhone 6	iOS 8.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
SoftBank	Apple	iPhone 6 Plus	iOS 8.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
SoftBank	Apple	iPhone 6s	iOS 9.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
SoftBank	Apple	iPhone 6s Plus	iOS 9.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
SoftBank	Apple	iPhone SE	iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 10.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×
			iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
SoftBank	Apple	iPhone 7	iOS 10.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×
			iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 7 Plus	iOS 10.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×
			iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.2.6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 8	iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 8 Plus	iOS 11.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×
			iOS 11.2.6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone X	iOS 11.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	×
			iOS 11.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone XS	iOS 12.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
			iOS 13.4	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone XS Max	iOS 12.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 12.1.4	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
			iOS 13.3.1	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone XR	iOS 12.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 12.1.4	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
			iOS 13.4	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 11	iOS 13.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3
			iOS 13.3.1	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 14.4.2	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 11 Pro	iOS 13.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3
			iOS 13.3.1	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 14.4	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 11 Pro Max	iOS 13.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3
			iOS 13.4	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 14.4.2	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone SE(第2世代)	iOS 13.5	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×
			iOS 14.4.2	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 12	iOS 14.1	×	×	×	×	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×
			iOS 14.4.2	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 12 Pro	iOS 14.1	×	×	×	×	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×
			iOS 14.4	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 12 mini	iOS 14.2	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×
			iOS 14.4	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 12 Pro Max	iOS 14.2	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×
			iOS 14.4.2	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 13	iOS 15.0	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 13 mini	iOS 15.0	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 13 Pro	iOS 15.0	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.0	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×
			iOS 15.3	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone SE(第3世代)	iOS 15.4.1	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 14	iOS 16.0.2	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 14 Pro	iOS 16.0.2	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 14 Pro Max	iOS 16.0.2	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 14 Plus	iOS 16.0.2	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
			iOS 16.3.1	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 15	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 15 Plus	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 15 Pro	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 15 Pro Max	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 16	iOS 18.0.1	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 16 Plus	iOS 18.0.1	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 16 Pro	iOS 18.0.1	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 16 Pro Max	iOS 18.0.1	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	BALMUDA	BALMUDA Phone(A101BM)	Android 11	×	×	○	○	○※B2	○※B2	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
			Android 12	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	FCNT	arrows U(301FJ)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SoftBank	FCNT	arrows We(A101FC)	Android 11	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
			Android 12	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 3	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 3 XL	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 3a	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 3a XL	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 4	Android 10	×	×	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×
			Android 11	×	×	×	×	○※B2※B4※B7※B8	○※B2※B4※B7※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

キャリア名	メーカー	機種名	OS	電話	SMS	Cmail	Cmail	Cmail	Cmail	Cmail	Cmail	Cmail	Cmail	Cmail	Cmail	Cmail	Cmail	Cmail	Cmail	Cmail	Cmail	Cmail
SoftBank	Google	Google Pixel 4 XL	Android 10	×	×	×	×	×	×	○※84※88	○※84※88	×※83	×※83	×※83	×※83	×※83	×※83	×※83	×※83	×※83	×※83	×
			Android 11	×	×	×	×	○※84※87※88	○※84※87※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 4a	Android 10	×	×	×	×	×	×	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	×	×	×
			Android 11	×	×	×	×	○※82※84※87※88	○※82※84※87※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			Android 12	×	×	○※82※84	○※82※84	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 4a (5G)	Android 11	×	×	×	×	○※82※84※87※88	○※82※84※87※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	×	×	×
			Android 12	×	×	○※82※84※87	○※82※84※87	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 5	Android 11	×	×	×	×	○※84※87※88	○※84※87※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	×	×	×
			Android 12	×	×	○※82※84	○※82※84	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 5a (5G)	Android 11	×	×	×	×	○※84	○※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	×	×	×	×	×
			Android 12	×	×	○※82※84	○※82※84	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			Android 13	○※84	○※84	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 6	Android 12	×	×	○※82※84※88※89	○※82※84※88※89	×※83	×※83	×※83	×※83	×※83	×※83	×※83	×※83	×	×	×	×	×
			Android 13	○※84	○※84	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 6 Pro	Android 12	×	×	○※82※84※88※89	○※82※84※88※89	×※83	×※83	○※82※84※88※89	○※82※84※88※89	×※83	×※83	×※83	×※83	×	×	×	×	×
			Android 13	○※84	○※84	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 6a	Android 12	×	×	○※82※84※88※89	○※82※84※88※89	○※82※84※88※89	○※82※84※88※89	○※82※84※87※88※89	○※82※84※87※88※89	○※82※84※87※88※89	○※82※84※87※88※89	×	×	×	×	×	×	×
			Android 13	○※84	○※84	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 7	Android 13	○※82※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 7 Pro	Android 13	○※82※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 7a	Android 13	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel Fold	Android 13	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※82※84	○※82※84	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 8	Android 14	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 8 Pro	Android 14	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 8a	Android 14	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 9	Android 14	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 9 Pro XL	Android 14	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 9 Pro	Android 14	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 9 Pro Fold	Android 14	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	HTC	HTC U11(801HT)	Android 7.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
SoftBank	Huawei	NEXUS 6P	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○
			Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
SoftBank	Huawei	HUAWEI Mate 10 Pro(BLA-L09)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※87	○※87	○※87	○※87	○	○	○
SoftBank	Huawei	HUAWEI nova lite 2(70HW)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Huawei	HUAWEI Mate 20 Pro(LYA-L09)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88
SoftBank	KYOCERA	DIGNO R(202K)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
SoftBank	KYOCERA	DIGNO U(404KC)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○
SoftBank	KYOCERA	DIGNO ケータイ(301KC)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81
SoftBank	KYOCERA	DIGNO F(503KC)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※84	○※84	○
SoftBank	KYOCERA	DIGNO G(602KC)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SoftBank	KYOCERA	DIGNO ケータイ(701KC)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81
SoftBank	KYOCERA	DIGNO J(704KC)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○※84	○※84	○
SoftBank	KYOCERA	DIGNO ケータイ(306KC)	–	×	×	×	×	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×
SoftBank	KYOCERA	DIGNO ケータイ4(A202KC)	–	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	KYOCERA	DuraForce EX(A301KC)	Android 13	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	LG	LG K50(303LG)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	×
			Android 10	×	×	×	×	○※88	○※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	LG	LG G8X ThinQ(901LG)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	×	×	○※88	○※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	LG	LG V60 ThinQ 5G(A001LG)	Android 10	×	×	×	×	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	×
SoftBank	Motorola	motorola razr 5G	Android 11	×	×	○	○	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	×	×	×
SoftBank	Motorola	motorola razr 40s	Android 13	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Motorola	motorola edge 50s pro	Android 14	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Motorola	motorola razr 50s	Android 14	○※82※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	○※82※84	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	OPPO	OPPO Reno3 5G(A001OP)	Android 10	×	×	×	×	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	○※82※84※88	×	×	×
			Android 11	×	×	○※82※84※88	○※82※84※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	OPPO	OPPO A55s 5G(A102OP)	Android 11	×	×	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	○※84※88	×	×	×	×	×
			Android 12	○※84	○※84	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	OPPO	OPPO Reno10 Pro 5G(A302OP)	Android 13	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	○※84	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Panasonic	COLOR LIFE 4 WATERPROOF(301P)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※81
SoftBank	Panasonic	COLOR LIFE 5 WATERPROOF(401PM)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※81	×※81	×※81
SoftBank	SAMSUNG	Galaxy S8 edge(404SC)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○※82
SoftBank	SHARP	THE PREMIUM 10 WATERPROOF(201SH)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※81
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE Xx(202SH)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE Xx mini(203SH)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※82
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx(304SH)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※82
SoftBank	SHARP	AQUOS CRYSTAL(305SH)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○※82
SoftBank	SHARP	シンプルスマホ2(401SH)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※81	×※81	×※81
SoftBank	SHARP	AQUOS CRYSTAL X(402SH)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	○※82
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx(404SH)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	×※83
SoftBank	SHARP	AQUOS CRYSTAL 2(402SH)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※84	○※84	○
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx2(502SH)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※84	○※84	×※83
SoftBank	SHARP	AQUOS ケータイ(301SH)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx2 mini(503SH)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※84	○※84	×※83
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx3 (506SH)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	×※83
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
SoftBank	SHARP	シンプルスマホ3(505SH)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
SoftBank	SHARP	AQUOS ケータイ2(801SH)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81
SoftBank	SHARP	STAR WARS mobile(SW001SH)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx3 mini(503SH)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
SoftBank	SHARP	AQUOS R(805SH)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※84	○※84	×	×	×	×	×
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS sense(906SH)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SoftBank	SHARP	AQUOS R compact(701SH)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SoftBank	SHARP	Android One S3(S3-SH)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS R2(706SH)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	シンプルスマホ4(704SH)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※84
SoftBank	SHARP	Android One S5(S5-SH)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SoftBank	SHARP	AQUOS zero(801SH)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SoftBank	SHARP	AQUOS R2 compact(802SH)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SoftBank	SHARP	AQUOS ケータイ3(805SH)	–	×	×	×	×	×	×	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81
SoftBank	SHARP	AQUOS R3(906SH)	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○※88	○※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	かんたん携帯10(307SH)	–	×	×	×	×	×	×	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81
SoftBank	SHARP	AQUOS sense3 plus(901SH)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	×	×	○※88	○※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS zero2(906SH)	Android 10	×	×	×	×	×	×	○※88	○※88	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 11	×	×	×	×	○※88	○※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS R5G(908SH)	Android 10	×	×	×	×	×	×	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	×
			Android 11	×	×	×	×	○※88	○※88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	シンプルスマホ5(A001SH)	Android 10	×	×	○	○	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS zero5G basic(A005SH)	Android 10	×	×	×	×	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	×	×	×
			Android 11	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS sense5G(A004SH)	Android 11	×	×	×	×	○※82※88	○※82※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	×	×	×
			Android 12	×	×	○※82	○※82	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS R6(A101SH)	Android 11	×	×	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	×	×	×
SoftBank	SHARP	LEITZ PHONE 1(LP-01)	Android 11	×	×	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	×	×	×	×	×
			Android 12	○※82	○※82	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS zero6(A102SH)	Android 11	×	×	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	○※88	×	×	×	×	×
			Android 12	○※82	○※82	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	シンプルスマホ6(A201SH)	Android 12	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS R7(A202SH)	Android 12	○※82	○※82	○※82※88	○※82※88	○※82※88	○※82※88	○※82※88	○※82※88	○※82※88	○※82※88	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS sense7 plus(A208SH)	Android 12	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS ケータイ4(A205SH)	–	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	かんたん携帯11(A207SH)	–	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×※81	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	LEITZ PHONE 2(LP-02)	Android 12	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS R8 pro(A301SH)	Android 13	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS wish3(A302SH-u)	Android 13	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○※82	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×

キャリア名	メーカー名	機種名	OS	「Hey Siri」	「Hey Siri」	「Hey Siri」	「Hey Siri」	「Hey Siri」	「Hey Siri」	「Hey Siri」	「Hey Siri」	「Hey Siri」	「Hey Siri」	「Hey Siri」	「Hey Siri」	「Hey Siri」	「Hey Siri」	「Hey Siri」	「Hey Siri」	「Hey Siri」
SoftBank	SHARP	LEITZ PHONE 3(LP-03)	Android 14	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS R8(A401SH)	Android 14	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	シンプルスマホ7(A404SH)	Android 14	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS sense8(A405SH)	Android 14	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia Z3(401SO)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
SoftBank	SONY	Xperia Z4(402SO)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
SoftBank	SONY	Xperia Z5(501SO)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
			Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia X Performance(502SO)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia XZ(601SO)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia XZs(602SO)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia XZ1(701SO)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia XZ2(702SO)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia XZ3(801SO)	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○※B3	○※B3	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia 1(802SO)	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	×	×	×	×	×	×	○※B3	○※B3	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia 5(901SO)	Android 9	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	×	×	○※B3	○※B3	○※B3	○※B3	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia 5 II(A002SO)	Android 10	×	×	×	×	×	×	○※B3	○※B3	○※B3	○※B3	○※B3	○※B3	○※B3	○※B3	×	×	×
			Android 11	×	×	○	○	○※B3	○※B3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia 1 III(A101SO)	Android 11	×	×	○※B3	○※B3	○※B3	○※B3	○※B3	○※B3	○※B3	○※B3	○※B3	○※B3	×	×	×	×	×
			Android 12	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia 5 III(A103SO)	Android 11	×	×	×	×	○※B3	○※B3	○※B3	○※B3	○※B3	○※B3	○※B3	○※B3	×	×	×	×	×
			Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia 1 IV(A201SO)	Android 12	×	×	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×
			Android 13	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia 10 IV(A202SO)	Android 12	×	×	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×
			Android 13	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia 5 IV(A204SO)	Android 12	×	×	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×
			Android 13	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia 1 V Gaming Edition(A301SO)	Android 13	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia 10 V(A302SO)	Android 13	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia 1 V(A401SO)	Android 14	○※B4※B10	○※B4※B10	○※B4※B10	○※B4※B10	○※B4※B10	○※B4※B10	○※B10	○※B10	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia 10 VI(A402SO)	Android 14	○※B10	○※B10	○※B10	○※B10	○※B10	○※B10	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Xiaomi	Redmi Note 9T(A001XM)	Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B8	○※B2※B8	○※B2※B8	○※B2※B8	○※B8	○※B8	×	×	×
			Android 11	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Xiaomi	Redmi Note 10T(A101XM)	Android 11	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×
			Android 12	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Xiaomi	Xiaomi 12T Pro(A201XM)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Xiaomi	Xiaomi 13T Pro(A301XM)	Android 13	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Xiaomi	Redmi 12 5G(A401XM)	Android 14	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Xiaomi	Xiaomi 14T Pro(A402XM)	Android 14	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	ZTE	ZTE Axon 10 Pro 5G(302ZT)	Android 10	×	×	×	×	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B2※B8※B9	○※B2※B8※B9	○※B2※B8※B9	○※B2※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	×
SoftBank	ZTE	あんしんファミリースマホ(A303ZT)	Android 13	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※B1　サポートされです
※B2　音声認識起動中に音信を受けると、エラーメッセージが表示される場合があります。その後ハンズフリーの音信動作となります。
※B3　音声認識を正常に操作することができません
※B4　音声認識起動中は正常に音信できない場合があります。
※B7　音声認識起動中に音信や通話を行うと、その後の動作に問題が発生します。
※B8　音声、音声に問題が生じる場合がありますが、そのまま使用可能です。
※B9　音信時の音声認識アプリ起動したら音信で、音声認識を使用しないでください。
※B10　オーディオ起動中に音声認識を起動すると、オーディオ画面表示に問題が生じる場合があります。