特 長

■ 2DIN に CD プレーヤー･MD プレーヤー･FM/AM チューナー･CD/MD チェンジャーコントロール機能、高音質 45W × 4ch パワーアンプを搭載

- **タイトル表示機能（スクロール可）**
  MD タイトル： MD プレーヤー再生時、MD チェンジャー再生時（☞19、21 ページ）
  CD テキスト： CD プレーヤー再生時（CD チェンジャー再生時を除く ☞17 ページ）
- **CD-R/RW ディスク対応**
  CD プレーヤー再生時　「CD-R/RW ディスクのご使用について」（☞34 ページ）をよくお読みください。

■ 4 型カラー TFT 液晶パネルを搭載

- 4 レイヤーの画像処理で、より立体感のある表示を実現。実写カラー映像に 15 バンドのスペアナが浮かび上がるなど、多彩な表示を楽しめます。（☞22 ページ）

■ 多彩なサウンドコントロール機能を搭載

- 音場創生　：7 モードのスペース機能（☞22 ページ）
- 音質調整　：HEQ、GEQ（☞24 ページ）
- 重低音再生：SDBB（☞26 ページ）、SUB-W CONT（☞28 ページ）

■ システムアップ用端子を装備

- **CD/MD チェンジャーコントロール機能（☞20、46 ページ）**
  ツインチェンジャーコントロールユニットを接続すれば、最大 2 台まで同時接続できます。
- **ナビミュート機能（☞30、44 ページ）**
  カーナビゲーションの音声案内中に本機の音声を消音することができます。
- **外部音声入力端子（AUX）付き（☞22、44 ページ）**
  テレビのステレオ音声等をオーディオで聴くことができます。
- **外部アンプと接続できるプリアウト端子付き（☞43、46 ページ）**

■ 高操作性の新型ジョイスティックリモコン

- **指で簡単に操作できるジョイスティックキーを搭載した新型リモコンが付属されています。**
  （☞11 ページ）

お知らせ

接続可能な CD/MD チェンジャーは、下記の機種です。（2001 年 4 月現在）
- CD チェンジャー： CX-DP801 / DP650 / DP600 / DP1205 / 1203 D
- MD チェンジャー： CX-MD6D

もくじ

ご使用前に

特長 2
安全にお使いいただくために 4
使用上のお願い 8
付属品の確認と準備 9
各部のなまえとはたらき 10

使う

電源を入れる・基本操作 12
- 電源を入れる/切る　●音源 (ソース) を選ぶ
- 音量を調整する　●一時的に消音する (MUTE)　●パネルを角度調整する (TILT)

ラジオを聴く 14
CD を聴く 16
MD を聴く 18
チェンジャーで CD/MD を聴く 20

使いこなす

音場設定・便利な機能 22
- 音場を設定する (スペース)　●表示を切り替える
- 交通情報などをボタン一つで受信する (ダイレクトメモリ)　●外部機器の音声を聴く (AUX)

いろいろな設定と調整 24
- 音質調整 (AUDIO) 24
- その他の設定 (MENU) 30

必要なときに

ディスクの取り扱いについて 34
お手入れのしかた 36
故障かな!? 36

配線･取り付けの前に 40
取り付けかた 41
配線のしかた 42

仕様 47
アフターサービスについて ..... 裏表紙