特　長

■ DVDビデオやビデオCD、MP3ファイル再生が楽しめる

● CD-R/RWディスク対応

「CD-R/RWディスクのご使用について」をよくお読みください。（☞30ページ）

● MP3対応

本機でMP3ファイルを再生できるメディアは、CD（音楽用のCD-ROM、CD-R、CD-RWディスク）です。
「MP3ファイル作成時の留意点」をよくお読みください。（☞28ページ）

■ 別売品との組み合わせでシステムアップ

デジタルサラウンドプロセッサと接続し、サブウーファーおよびセンタースピーカーを組み合わせると、ドルビーデジタルやdtsの5.1chが楽しめます。

システムアップ例



● 配線のしかたについては、42～45ページをお読みください。
● HDDカーナビゲーションシステム（CN-HDX730D）との配線については、44ページをお読みください。

もくじ

特　長……2
安全にお使いいただくために……4
使用上のお願い……8
付属品・添付品の確認と準備……9
各部のなまえとはたらき……10
再生できるディスクについて……12

ディスクを再生する

❑再生する……15
❑再生を止める（停止）……15
❑メニューが表示されたときは……16
❑頭出しする……17
❑早送り/早戻しする……17
❑一時停止（静止）する（ポーズ）……18
❑スロー再生する……18
❑曲を探す（スキャン）……19
❑順不同に聞く（ランダム）……19
❑繰り返し聞く（リピート）……19
❑番号の入力で選ぶ（ダイレクト選択）……20
❑OSD（オンスクリーンディスプレイ）を表示する……20
❑DVDメニューを使う……22
❑タイトルメニューを使う……22
❑字幕言語を切り替える……23
❑音声言語を切り替える……23
❑角度（アングル）を切り替える……23
❑音声（ステレオ/モノラル）を切り替える……23

❑メニュー言語の設定……24
❑字幕言語の設定……24
❑音声言語の設定……24
❑アスペクト比の設定……24
❑映像サイズの設定……26
❑オンスクリーンメッセージの設定……26
❑音声出力レベルの設定……26
❑ダイナミックレンジの圧縮で音量差を小さくする……26

MP3ファイル作成時の留意点……28
ディスクの取り扱いについて……30
お手入れのしかた……31
故障かな!?……32
用語解説……37
言語番号表……38
仕　様……46
アフターサービスについて……47

配線・取り付けの前に……39
取り付けかた……40
配線のしかた……42