言語番号表

メニュー・字幕・音声言語の設定で「Other」を選んだ場合（☞24ページ）

❶ 4桁の言語番号を入力する



■ **番号を入力しなおすには**

❷ 決定する(ENTER)

● 設定が終了し、メニュー画面に戻ります。

お知らせ

● ディスクに記録されていないメニュー/字幕/音声言語を選んでも、設定は反映されません。
● ディスク側に優先言語がある場合は、設定は反映されません。

番号	言語名	番号	言語名	番号	言語名	番号	言語名
6565	アファル	7079	フェロー	7678	リンガラ	8375	スロバキア
6566	アブハジア	7082	フランス	7679	ラオ	8376	スロベニア
6570	アフリカーンス	7089	フリジア	7684	リトアニア	8377	サモア
6577	アムハラ	7165	アイルランド	7686	ラトビア（レット）	8378	ショナ
6582	アラビア	7168	（スコットランド）ゲール	7771	マダガスカル	8379	ソマリ
6583	アッサム	7176	ガリチア	7773	マオリ	8381	アルバニア
6588	アイマラ	7178	グアラニー	7775	マケドニア	8382	セルビア
6590	アゼルバイジャン	7185	グジャラト	7776	マラヤーラム	8385	スンダ
6665	バシキール	7265	ハウサ	7778	モンゴル	8386	スウェーデン
6669	ベロルシア（白ロシア）	7273	ヒンディー	7779	モルダビア	8387	スワヒリ
6671	ブルガリア	7282	クロアチア	7782	マラッタ	8465	タミル
6672	ビハール	7285	ハンガリー	7783	マライ（マレー）	8469	テルグ
6678	ベンガル（バングラ）	7289	アルメニア	7784	マルタ	8471	タジク
6679	チベット	7365	インターリングア	7789	ビルマ	8472	タイ
6682	ブルターニュ	7378	インドネシア	7865	ナウル	8473	ティグリニア
6765	カタロニア	7383	アイスランド	7869	ネパール	8475	トルクメン
6779	コルシカ	7384	イタリア	7876	オランダ	8476	タガログ
6783	チェコ	7387	ヘブライ	7879	ノルウェー	8479	トンガ
6789	ウェールズ	7465	日本語	7982	オーリヤ	8482	トルコ
6865	デンマーク	7473	イディッシュ	8065	パンジャブ	8484	タタール
6869	ドイツ	7487	ジャワ	8076	ポーランド	8487	トウイ
6890	ブータン	7565	グルジア	8083	パシュト	8575	ウクライナ
6976	ギリシャ	7575	カザフ	8084	ポルトガル	8582	ウルドゥー
6978	英語	7576	グリーンランド	8185	ケチュア	8590	ウズベク
6979	エスペラント	7577	カンボジア	8277	レトロマンス	8673	ベトナム
6983	スペイン	7578	カンナダ	8279	ルーマニア	8679	ヴォラピュック
6984	エストニア	7579	韓国（朝鮮）語	8285	ロシア	8779	ウォロフ
6985	バスク	7583	カシミール	8365	サンスクリット	8872	コーサ
7065	ペルシャ	7585	クルド	8368	シンド	8979	ヨルバ
7073	フィンランド	7589	キルギス	8372	セルボクロアチア	9072	中国語
7074	フィジー	7665	ラテン	8373	シンハラ	9085	ズールー

配線・取り付けの前に

⚠ 警告

分解・修理、および改造をしない

分解禁止

分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのはやめてください。火災・感電、故障の原因になります。

配線・取り付け部品の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

●配線関係

品　　名	個数
電源コード	1
RGB変換コード	1
RCAコード（リモコン中継用）	2
RCAコード（映像/ステレオ音声）	1
リモコン受光部	1
両面テープ（リモコン受光部用）	1
クランパー（リモコン受光部用）	1
圧着式コネクター	1

●取り付け関係

品　　名		個数
タッピンねじ	（φ5 × 16 mm）	4
バインドねじ	（M5 × 6 mm）	4
皿ねじ	（M5 × 6 mm）	4
スペーサー		2
両面テープ		2
L型金具		2

⚠ 注意

配線・取り付けは、専門技術者に依頼する

配線・取り付けには専門技術と経験が必要です。
安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

取り付け部の寸法・角度の確認

● ダッシュボードの形状や寸法によって、取り付けられない場合やシフトレバーなどに接触する場合があります。詳しくは、販売店に相談してください。

オーディオスペースがDINサイズ、または2DINサイズでない場合には、販売店に相談してください。
DINサイズ　　（横180 mm×縦50 mm）
2DINサイズ　　（横180 mm×縦100 mm）

● 水平に対して30 °以内の角度で取り付けてください。



作業の順序

❶ バッテリーの⊖端子をはずす。

❷ 配線する。 （☞42～45ページ）

● **他の機器と接続する場合は、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ、配線してください。**
● **ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。**

❸ 取り付ける。 （☞40～41ページ）

❹ バッテリーの⊖端子を、もとに戻す。

取付・配線の作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。