表示を切り替える



DISP ボタンを押す。

● ボタンを押すごとに，次のように切り替わります。

通常表示（バンド・プリセット番号・周波数）

↕

時計表示

使いかた