CDを聴く

CDの通常表示



お知らせ
文字表示部は，時計表示に切り替えることができます。（P.21 参照）

特殊形状CDについて

ハート型や八角形など特殊形状のCDは，再生できません。故障の原因になりますので，ご使用にならないでください。