ディスプレイの明るさを設定する

ディマー

車のスモールライトが“ ON ”または“ OFF ”のときのディスプレイの明るさを，それぞれ設定することができます。 ［初期設定：ライトON時 … MID，ライトOFF時 … HIGH］



DIMMER ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに，次のように切り替わります。

DIMMER HIGH ：照明が明るくなる。
↓
DIMMER MID ：照明が，中間の明るさになる。
↓
DIMMER LOW ：照明が暗くなる。

一時的に音を消す

ミュート

一時的に消音することができます。 ［初期設定：OFF］



MUTE ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに，ミュートが“ ON/OFF ”します。

MUTE OFF ：通常の音量。
↕
MUTE ON ：消音される。（音が出なくなる）

- ミュートが“ ON ”のときは，MUTEインジケーターが点滅します。

外部機器の音声を聴く

AUX

※ 後面のAUX 入力コードに外部機器の接続が必要です。

後面のAUX入力コード（外部入力）に外部機器を接続すると，その音声を聴くことができます。操作は，接続した各々の外部機器で行います。詳細は，接続した機器の取扱説明書を参照してください。



SOURCE ボタンを押して，ソースをAUX にする。

- 接続してある外部機器の音声に，切り替わります。

ナビの音声案内を聴く

ナビミュート

※ 別売のナビゲーション（CN-DV2000D等）の接続が必要で

本機とナビゲーションのナビミュートコードを接続すると，ナビゲーションの音声案内のとき，自動的に本機の音量を下げることができます。ナビミュートの音量は，設定することができます。（P.48 参照）

お知らせ

- ナビミュートがはたらいているときは，文字表示部に“ MUTING ”と表示します。
- ナビミュートの設定が“ MUTING OFF ”のときのみ，**VOL ∧∨ ボタン** で本機の音量を調整できます。（P.48 参照）