モードを切り替える

MODE ボタン を押す。

● ボタンを押すごとに，モードが次のように切り替わります。

TV → VTR → AV

MODE ボタン

お知らせ

● VTRモードは，後面部のVTR入力コードに接続した機器の映像や音声を出力します。
● AVモードは，前面部のAV入力端子や後面部のAV入力コードに接続した機器の映像や音声を出力します。
● ナビゲーションモードが“ ON ”のときは，映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。

アスペクト比（画面モード）を切り替える

アスペクト

A（ASPECT）ボタン を押す。

● ボタンを押すごとに，アスペクト比が次のように切り替わります。

A（ASPECT）ボタン



ノーマル画面 (中央)

● 通常の4：3 (横：縦) の画面。
● 画面の左右が黒くなる。

フル画面

● 全体を横方向に伸ばした16：9の画面。
● 画面のどの位置でも，伸ばす比率が同じ。

ズーム画面

● ノーマル画面の比率（4：3）のまま，いっぱいに伸ばした画面。
● 画面の上下が少しカットされる。

ジャスト画面

● 横方向に伸ばした16：9の画面。
● 画面の左右端に向かって，伸ばす比率が大きくなる。

お知らせ

● カーナビゲーションの映像は，ズーム画面，ジャスト画面に切り替わりません。
● 車のギアを“ R ”（リバース）に入れて，後方確認カメラの映像を表示しているときは，フル画面で固定となります。

お願い

営利目的，または公衆に視聴させることを目的として，本機のアスペクト比（画面モード）切り替え機能を利用し，画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと，著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので，ご注意願います。