
PWR-CONT
PWR-CONT
パワーコントロールコード
（青/白）
DVD/CD-CONT
DVD/CD-CONT
DVD/CD
コントロールコード（茶）
DVD/CD STOP-CONT
DVD/CD STOP-CONT
DVD/CD
ストップコントロールコード
（茶/黒）
（黄）
（黄）
VIDEO-OUT
映像出力コード
（白）
プレーヤーOUT
プレーヤー出力
コード
（赤）
（白）
プレーヤーIN
プレーヤー入力
コード
（赤）
DVD プレーヤー
(CB-DVD200D) 別売


外部リモコン受光部接続コネクター
受光部（CB-Z34D）別売 へ
HDDカラオケ
（CB-CS3000D）別売
排熱用ファン
周囲をふさがないように
取り付けてください。
（赤）
（黄）
（白）
端子の色区分
白 ・・・ 音声左（L）
赤 ・・・ 音声右（R）
黄 ・・・ 映像（V）