# 画面の表示内容について




## ①ルート

目的地までのルートを表示します。

## ②各種マーク表示

…GPSログ記録中に表示

…AVモード消音時に表示

…AVオフ時／各AVモード時に表示

…ecoドライブ評価中に表示

…電池の残量を表示(電池動作時のみ)P.31

※ボタンサイズの設定を 大 にしている場合は表示されませんので、ボタンOFF(P.36)で表示させてください。

## ③ GPS／みちびき／グロナス／グロナスみちびき 受信表示

- コンパスマークの背景色：GPSの受信状態
  - 緑色…GPSなどにより測位中
  - 黄色…クイックGPS(P.19)により測位中
  - 黒色…測位計算中／未測位
- みちびき受信時／グロナス受信時は、"GPS"の表示が"みちびき"／"グロナス"に変わります。
- "GG"表示の色：自律航法(P.19)の動作状態
  - 水色…自律航法が動作している。
  - 灰色…自律航法が動作していない。

※ボタンOFF(P.36)やコンパス非表示にすると、コンパスマークのみ表示します。

## ④ 事故多発地点

事故が多く発生している場所に表示します。

## ⑤立体アイコン

特定の建物を立体アイコンで表示します。

## ⑥現在の時刻

## ⑦情報バー

道路名または周辺の住所、目的地までの残距離*1、到着予想時刻*1などを表示します。

＊1印…ルート案内時のみ表示します。

## ⑧ ／ 現在地(自車)マーク

自車位置と進行方向を"▲"で表示し、停車時は"●"で表示します。

※矢印以外を現在地(自車)マークに設定している、または自律航法が動作している場合"●"になりません。

## ⑨交差点情報表示マーク

交差点の名称と曲がる方向を表示します。

## ⑩各種案内警告マーク

…合流案内時に表示

…踏み切り案内時に表示

…急カーブ案内時に表示

…事故多発地点警告時に表示

## ⑪ 盗難多発地点

盗難が多く発生している地域に表示します。

## ⑫道路

青色：高速道路、有料道路　赤色：国道
緑色：主要地方道、県道　灰色：一般道、細街路*2
青色(破線)：フェリー航路

＊2印…細街路とは道幅5.5 m未満の道路のことです。

※市街地図の場合は、上記と異なる色で表示します。

※地図ソフト作成時点で建設中などの未開通道路は、灰色(破線)などで表示されます。また、市街地図では未開通道路でも実線表示している箇所があります。(どちらもルート探索の対象道路にはなりません。)

## ⑬目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向を示します。