明るさ自動切り替え機能について

本機では、明るさセンサーで周囲の明るさを感知し、周囲の明るさに応じて、自動的に画面の明るさを変えます。



お知らせ　明るさセンサーを布等で覆わないでください。明るさを感知できなくなります。

明るさ自動切り替え機能を使う

1 M-3手順 1 ～ 3 に従って操作し、明るさ自動調整の ON をタッチする。

明るさ自動切り替え機能を働かなくする

1 M-3手順 1 ～ 3 に従って操作し、明るさ自動調整の OFF をタッチする。

：周囲の明るさが変わっても、画面の明るさは変わらなくなります。