4 電源コードを引き回し、配線する。

■ 取りはずしかた

ロックを押しながら、取りはずす。

押す

押す

■ 取りはずしかた

ロックを押しながら、取りはずす。

押す

■ 接続のしかた

1 電源コードを接続する。

2 カバーをかぶせる。

カバー

電源コード接続端子

2

1

■ 取りはずしかた

1 カバーをはずす。

2 ロックを押しながら、取りはずす。

1

2

押す

❸ 電源コード

ヒューズ1A

+B

バッテリー電源コード (黄：3.5 m)

車のバッテリーへ

ヒューズ1A

ACC

アクセサリー電源コード (赤：3.5 m)

車のACC電源へ

(またはオーディオのACC相当部へ)

GND

アースコード (黒：3.5 m)

車体の金属部へ

(⊖アース)

❷ アンテナ

(コード 3.5 m)

余ったコードは、束線バンドで運転の妨げにならない場所に固定してください。

電源コード

❼ 束線バンド

アンテナコード

10cm以上あける

DSRC 対応カーナビゲーションと接続する場合は

別売 DSRC対応専用カーナビゲーション

(2010年内発売予定)

別売 専用接続ケーブル

(2010年内発売予定)

■ 取りはずしかた

ロックを押しながら、取りはずす。

押す

お願い

- 本機は、ETC 車載器と併用することはできません。
  カーナビゲーションと接続する場合は、カーナビゲーションの ETC 車載器接続端子には何も接続しないでください。