設定を変更する／VICS設定

VICS経路探索

VICS情報を考慮したルート探索を行う（DRGS）
※別売ビーコンユニットが必要です。

メニュー画面
(詳細設定)から

システム
を選び 実行 を押す。

左右に倒す。 ページを切り替え**VICS経路探索**の項目を表示する。

上下に倒す。 **VICS経路探索**を選ぶ。

するまたは**しない**を選ぶ。

受信案内

音声・ビープ音・案内しないのいずれかで VICS 情報を受信したことを知らせる。

左右に倒す。 ページを切り替え**受信案内**の項目を表示する。

上下に倒す。 **受信案内**を選ぶ。

音声，**ビープ音**または**しない**を選ぶ。

車種設定

自車の車種を設定する。

左右に倒す。 ページを切り替え**車種設定**の項目を表示する。

上下に倒す。 **車種設定**を選ぶ。

軽車両，
小型車両，
普通車両，
大型車両，
特定車両または
大型特定を選ぶ。