DVDビデオを見る

リモコン操作のみ

タイトル/チャプターを
番号で選び再生する
(ダイレクト選択)

1 検索 を押す
タイトル/チャプター設定

● 押すごとに切り替わります。
● Title（タイトル） ⟷ Chapter（チャプター）

2 10キーでタイトル/チャプター番号を選ぶ

● 選んだタイトル/チャプターが再生されます。



リモコン操作のみ

繰り返し再生する
(リピート)

0 を押す
リピート

● 再生中のチャプターが繰り返し再生されます。

● **通常の再生に戻すには**

再度 0 を押す。
リピート



リモコン操作のみ

動作状態を表示する

ビュー を押す

● 再度押すと、消去されます。



● 現在の動作状態を表示
例：Play (再生中)
Pause (一時停止中)
FF (早送り)

● タイトル番号/チャプター番号/再生経過時間を表示